



ET875FCP1D Siemens

Merk: Siemens
Model: ET875FCP1D



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De moderne vitrokeramische kookplaat voor meer kookplezier en moeiteloos schoonmaken.

Regel de temperatuur zonder druk - of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

digitaal display

Modern bedieningsgemak dankzij het digitale display.

dubbele-ringzones 21, 23 cm en braadzone

Ruimte voor grote potten en braadpannen dankzij de 21 cm en 23 cm twee-ring kookzones en de uitbreidbare braadzone.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

kookwekker

Gemakkelijker koken dankzij de kookwekkerfunctie.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Slider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	9300 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	80 cm
		Nisbreedte (minimaal)	78 cm
		Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	✓
		Variabele kookzones	✓
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	✓		
Overkookbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			