



HK955070XB AEG

Merk: AEG
Model: HK955070XB

7 3 3 2 5 4 3 1 0 7 6 3 6



7 332543 107636 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Selecteer met één vinger precies de instellingen die u nodig hebt. Het DirekTouch-systeem geeft u direct toegang tot de bediening van de kookplaat.

Nog meer bereidingsopties en een professionele indeling

De kookzones op deze extra brede kookplaat, zoals de grote paëllazone in het midden, zijn professioneel ingedeeld, waardoor u meer flexibiliteit bij het koken hebt.

Intelligent en lager energieverbruik

De Eco Timer laat u energie besparen doordat de restwarmte van de kookplaat gedurende de laatste minuten van het koken wordt gebruikt.

Extra efficiënt gebruik van de restwarmte

De OptiHeat Control houdt voor elke kookzone de hoeveelheid restwarmte bij zodat u optimaal kunt profiteren van de restwarmte en energie kunt besparen.

Controleer nauwlettend elk stadium van het kookproces

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met de CountUp Timer kunt u de voortgang van elk gerecht nauwlettend in de gaten houden. De timer begint bij nul en blijft tellen tot u de timer stopt of reset.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7900 W
		Afwerking rand	RVS
		Breedte	90 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	5
Akoestisch signaal	✓	Variabele kookzones	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			