



WK3110 BK Braun

Merk: Braun
Model: WK3110



€44,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

PurEase - 3000W, 1,7L, 3-way safety system, rapid boil system 35 sec., 360° base, flip lid, ergonomic handle, black

Eenvoudig vullen

dankzij de grote vulopening.

Praktische opening van het deksel

Met slechts één hand mogelijk met één druk op de knop.

Veilig dragen

dankzij de ergonomisch gevormde handgreep, zodat er altijd een veilige grip is. Geschikt voor links- en rechtshandige mensen.

3-weg veiligheidssysteem

Automatische uitschakeling wanneer het water kookt, de waterkoker is leeg of verwijderd van de verwarmingsbodem.

Grote waterniveau-

indicator voor duidelijkheid, met display van 1 kop.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Snel

kookstelsel kookt 200 ml water in 45 seconden.

Compact ontwerp

De meest compacte waterkoker van Braun past perfect in elke keuken.

PurEase-ontbijtcollectie

Het perfecte trio (filterkoffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker) voor de perfecte start van de dag.

Eenvoudig te reinigen

Het anti-kalkfilter is eenvoudig te verwijderen en te wassen voor eenvoudige reiniging.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	1,7 Liter	Regelbare temperatuur	✗
Ergonomie		Functies	
Draaivoet 360°	✓	Warmhoudfunctie	✗
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Verborgen verwarmingselement	✓	Automatische stop	✓
		Snoeropberging	✓
Onderhoud & Reiniging		Stroom	
Antikalkfunctie	✓	Snoerloos	✓
		Vermogen	3000 W
Veiligheid		Waterreservoir	
Controlelampje Aan	✓	Aanduiding waterniveau	✓
Droogkookbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			