

KM 6522 FR Miele

4 002516 052951

Merk: Miele
Model: 10948640

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vitrokeramische kookplaat met 1 kook- / braadzone en 1 Vario-kookzone.

- Eenvoudig in gebruik - EasySelect
- Aantrekkelijk ontwerp - *764 mm* breed met omlopend frame
- Bijzonder flexibel - 4 kookzones incl. 1 roosteren en 1 vario-zone
- Comfortabel - automatische opwarming voor elke kookzone
- Veilig - drietraps restwarmte-indicator voor elke kookzone

Verbeterde veiligheid

Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop.

Spaart niet alleen energie

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld. Zo wordt het vermogen nooit te laat verlaagd waardoor gerechten niet meer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

aanbranden. Bovendien bespaart het energie.

Naar eigen wens aan te passen

U kunt de standaard instellingen van de kookplaat eenvoudig naar eigen wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld het akoestische signaal bij bediening van de sensortoetsen veranderen.

Vergemakkelijkt het koken

De timer op de kookplaat helpt u ontspannen een maaltijd samen te stellen. Afhankelijk van het model kunt u bijvoorbeeld de bereidingsduur voor uw kookzone instellen, waarna deze automatisch wordt uitgeschakeld, of de kookwekker los van de kookplaat gebruiken.

Per ongeluk uitschakelen is geen probleem

Als u per ongeluk de kookplaat uitschakelt, dan merkt u dat meteen. Start u de plaat binnen 10 seconden weer op, dan blijven alle ingestelde vermogensstanden en tijdinstellingen ongewijzigd. U kunt zonder onderbreking doorgaan met koken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Elektrisch, Vitrokeramisch

Bediening

Knop Aan/Uit	✔
Type bediening	Tiptoetsen

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✖

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7600 W
Afwerking rand	RVS
Breedte	76.4 cm
Diepte	50.4
Hoogte	4.3
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Nisdiepte (minimaal)	49
Nishoogte (minimaal)	4.3

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Akoestisch signaal	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	✖
Variabele kookzones	✔

Stroom

Vermogen	7.6

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			