



## KM 7464 FR Miele

Merk: Miele  
 Model: 11167280



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen

- Snel kiezen via een getallenreeks - ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookvlak
- In 626mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

### Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast - en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

### Booster-functie voor snelle warmte

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen - en daarmee nog flexibeler koken.

### Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

### Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten - wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend - voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

### Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7300 W
Warmhoudfunctie	✓	Afwerking rand	RVS
		Breedte	62.6 cm
		Diepte	52.6 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Hoogte	3.7 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 - 60 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 - 50 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm

**Gebruiksgemak**

Aanduiding restwarmte	✓
Akoestisch signaal	✓

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✓
Met zone koppeling	✓

**Veiligheid**

Automatische uitschakeling	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			