



H 7140 BM CS Miele

Merk: Miele
Model: 11110400



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven in aantrekkelijk roestvrijstalen design met autom. en combinatieprogramma's.

Uitkomst regelen zonder stappen

Met de nieuwe feature Quick & Gentle combineert u als eerste conventionele warmte met traploze microgolfovenbereiding, en daarmee precies zoals u dat wilt. Het resultaat: een kortere bereidingstijd en naar uw wens gemaakte bereidingen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Inverter-technologie voor meer flexibiliteit bij alledaags koken.

Eén toestel, vele mogelijkheden

Ook in kleine keukens topgerecht op tafel toveren: met slechts één toestel kunnen levensmiddelen zowel in de microgolfoven als in de oven gemakkelijk worden bereid. Bij gebruik van de combistand profiteert u van een optimaal resultaat in een korte tijd. Talrijke bereidingswijzen maken een individuele bereiding mogelijk bij iedere kookgelegenheid, of u wilt opwarmen, bereiden of ontdooien.

Meer vrijheid, veiligheid en gebruiksgemak

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Door uw huishoudtoestellen te verbinden creëert u nieuwe vrijheden en voorziet u uw dagelijks leven van meer zekerheid en comfort: verwarm uw oven voor vanuit de auto of kies in de Miele@mobile-app een recept en geef met een druk op de knop de optimale instellingen aan uw oven door. Wij bieden u zelfstandig ontwikkelde functies en een mobiele bediening. Miele biedt u altijd het meest recente digitale comfort.

Kies direct voor het hoogste vermogen

Met de Quick-Start-functie start u direct het hoogste microgolfovenvermogen via een druk op de knop. Daardoor kunt u voedingsmiddelen en dranken snel verwarmen zonder de temperatuur in te stellen. Voor uw persoonlijke gewoonten, zoals bijvoorbeeld het opwarmen van een kop thee 's avonds of het bereiden van babyvoeding, stelt u gewoon de gedefinieerde tijdsduur anders in, volstrekt individueel en eenvoudig.

Verse popcorn met een druk op de knop

Wat is een goede film zonder popcorn? Met ons automatische programma voor de bereiding van popcorn kunt u nu met een druk op de knop heel eenvoudig heerlijke popcorn thuis bereiden. Tijden en energieprestaties zijn optimaal aangepast aan de gebruikelijke formaten van zakken van 100 g. Houdt u meer van knapperig? Dan kunt u de tijden individueel en naar smaak instellen.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Bediening | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Inhoud ovenruimte | 43 Liter | Bediening op afstand | ✓ |
| Ovenhoogte | 45 cm | | |
| Verwarmingswijze | Microgolf | | |
| Fysieke kenmerken | | Onderhoud & Reiniging | |
| Aansluitwaarde | 2200 W | Reiniging van de oven | Gewone reiniging |
| Breedte | 59.5 cm | | |
| Diepte | 56.3 cm | | |
| Hoogte | 45.6 cm | | |
| Kleur | Grijs, Zwart | | |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm | | |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm | | |
| Nishoogte (minimaal) | 45 cm | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Ovenkenmerken

| | |
|----------------|---|
| Grill | ✓ |
| Ontdooifunctie | ✓ |
| Warmhouden | ✓ |

Veiligheid

| | |
|-------------------|---|
| Kinderbeveiliging | ✓ |
|-------------------|---|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |