



## KDE911424B AEG

Merk: AEG  
Model: KDE911424B



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**Hou uw borden en gerechten warm**

Deze warmhoudlade is de perfecte aanvulling op uw oven. Het verwarmt de borden en houdt uw eten warm tot wanneer u het opdient.

**Uitstekende warmtecirculatie in de lade**

De ventilator in de warmhoudlade laat de warme lucht gelijkmatig circuleren, zodat uw voedsel en gerechten overal in de lade op een constante temperatuur blijven.

**Ideaal voor het snel ontdooien van de meest delicate gerechten**

De warmhoudlade is ook ideaal voor het snel ontdooien van de meest delicate gerechten. Ideaal wanneer u vergeten bent om iets uit de diepvriezer te halen!

**De ideale ruimte om uw deeg te laten rijzen**

De warmhoudlade is ook ideaal om deeg in te laten rijzen. Nu kunt u brood bakken zoals een professionele bakker.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Gemakkelijke toegang en perfect stabiel

De lade is zeer gemakkelijk toegankelijk omdat u de lade er veilig en volledig uit kunt trekken. Schalen en borden staan stabiel dankzij de anti-slipmat.

## Perfect in stijl

Dankzij het stijlvolle ontwerp sluit de opwarmlade naadloos aan bij de rest van uw keuken en past hij perfect bij uw AEG-oven.

## SPECIFICATIE

Bediening		Functies	
Regelbare temperatuur	✓	Warmhoudfunctie	✓
Fysieke kenmerken		Ovenkenmerken	
Breedte	59 cm	Ontdooifunctie	✓
Diepte	53.5 cm	Rijzen van deeg	✓
Hoogte	14 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	14.1 cm		
Stroom		Verwarmen	
Vermogen	800 W	Maximum temperatuur	80 °C

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			