



H 7365 BP OBSW Miele

Merk: Miele
Model: 11455610



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Oven in mooi roestvrijstalen design met spijzenthermometer en led-verlichting.

- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Nauwelijks nog schoonmaken:pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home

Uw eten: optimaal toegankelijk

Veilig bedruipen of omdraaien van uw gerecht: met de FlexiClips kunnen bakplaten en braadsledes moeiteloos uit de hete ovenruimte worden getrokken zonder gevaar voor verbranding. Het voor ons gepatenteerde systeem maakt het mogelijk de geleiders flexibel op verschillende niveaus te plaatsen, volledig naar uw behoefte.

Knapperig en krokant

Met een smakelijke krokante buitenkant voorziet u bepaalde gerechten van de juiste finishing touch: friet en kroketten lukken bijvoorbeeld het beste in een droog klimaat van de ovenruimte. Dit wordt bereikt door het gericht

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

verminderen van de luchtvochtigheid in de ovenruimte. De Crisp-functie kunt u afzonderlijk toepassen.

Zachte deurbeweging

Telkens weer een blikvanger: door een geraffineerd dempmechanisme wordt de deur indrukwekkend elegant gesloten en geopend. Dit tot wel 90°. SoftOpen & SoftClose zorgen voor meer gebruiksgemak en vrijheid bij het plaatsen van het eten in de ovenruimte.

Laat het tijdmanagement aan uw oven over

Hiermee bent u volledig ontspannen op tijd klaar: stel gewoon de starttijd, eindtijd of de duur van het bereidingsproces in. Deze wordt automatisch beëindigd, wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is afgelopen. Ook de geïntegreerde kookwekker is voor vele situaties gemakkelijk in gebruik. En: bij een stroomuitval wordt de ingestelde tijd ca. 150 uur lang opgeslagen.

Uitstekend te begrijpen

Gebruiksgemak voor iedereen: op de display kunnen vele verschillende talen worden ingesteld. Zo wordt een begrijpelijke bediening gegarandeerd, ook in verschillende talen. MultiLingua is beschikbaar voor alle toestellen vanaf de bediening DirectSensor S.

Optimale resultaten met Bevochtiging-Plus

Zo bereikt u moeiteloos de beste resultaten: bij verschillende bereidingswijzen kunt u vochtigheid toevoegen. Zo wordt vlees van binnen mals en krijgt buiten een smakelijk korstje, brood en broodjes worden luchtig en tegelijkertijd optimaal gebuind. Voor nog meer comfort kunt u de stoomstoten op het juiste tijdstip programmeren. Ook in verschillende automatische programma's wordt Profi-functie gebruikt.

Verzekerd van succes bakken en braden

Zo kookt u steeds met succes: met de elektronisch gestuurde programma's kunt u eenvoudig een ruime keuze aan verschillende gerechten automatisch klaarmaken. Of u gebak klaarmaakt of gevogelte, u hoeft noch de ovenfunctie noch de temperatuur en bereidingstijd te kiezen. De bereidingsgraad voor bijvoorbeeld vlees kan individueel worden ingesteld. En met de aansluitend te combineren microgolfovenfunctie zijn uw gerechten nog sneller klaar.

De schoonmaak maakt uw dagelijks leven lichter

Bij de pyrolytische zelfreiniging vallen alle etensresten als as uit elkaar en maken zich los van het oppervlak. Daardoor hoeft u voor de schoonmaak voelbaar minder moeite te doen. Het gebruik van agressieve

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken is niet meer nodig. Bovendien kunt u tijdens de reiniging, naar gelang het model, delen van het toebehoren in de ovenruimte laten zitten.

Alleen het eten wordt heet

Miele-ovens worden rondom gekoeld. Daardoor blijven het bedieningspaneel, de handgreep en de aangrenzende meubels relatief koel. De ovendeur bestaat uit meerdere lagen en wordt daardoor niet heet aan de buitenkant, waardoor u beter beschermd bent tegen brandwonden.

Maximale veiligheid in iedere situatie

Zorg actief voor extra veiligheid: met een druk op de knop kunt u het toestel vergrendelen en zo beschermen tegen ongewild inschakelen door bijvoorbeeld kinderen. In geval van nood is er de veiligheidsuitschakeling: wanneer een maximale gebruiksduur wordt overschreden, schakelt de Miele-oven automatisch uit. Dit betekent betrouwbare veiligheid, zelfs al mocht u een keer vergeten de oven uit te schakelen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	76 Liter	Bediening	Sensortoetsen
Ovenhoogte	60 cm	Bediening op afstand	✓
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	1,10 kWh	Aansluitwaarde	3700 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,71 kWh	Breedte	59 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54,8 cm
		Hoogte	59 cm
		Kleur	Zwart
		Kleur/Stijl	Obsidiaanzwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	60 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Gebruiksgemak


 Zachte sluiting 
Ovenkenmerken

 Grill 
 Maximale oventemperatuur 300 °C
 Minimale oventemperatuur 30 °C
 Onderwarmte 
 Ontdooifunctie 
 Pizzastand 
 Snel voorverwarmen 
 Warmhouden 
Veiligheid

 Kinderbeveiliging 
Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Pyrolyse

Uitrusting

 Kerntemperatuursens or 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			