



CSA210/90 SENSEO® Original Plus Koffiepadmachine Deep Red Philips

Merk: Philips
Model: CSA210/90

8 7 1 0 1 0 3 9 6 2 4 6 5



8 7 1 0 1 0 3 9 6 2 4 6 5 >

€78,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kies uw favoriete recept met Intensity Select

- Intensiteitsselectie
- Koffieboosttechnologie
- Groen product
- Deep Red

Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepad. Haal het meeste uit uw koffiepad voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Heerlijke koffie lungo of sterkere recepten met één druk op de knop.

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie direct gezet nadat de machine is opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het SENSEO® apparaat automatisch uit om energie te besparen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Een lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen zorgen voor een duurzamer apparaat.

Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Capaciteit (kopjes)	2	Kleur	Rood, Zwart
Inhoud waterreservoir	0.7 Liter		
Pompdruk	1 bar		
Soort koffie	Senseo-pads		
Gebruiksgemak		Koffie	
Snoerlengte	0.8 m	Maximum kopjes per beurt	2
Veiligheid			
Automatische uitschakeling			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			