


# Edge Explore 2 Garmin

0 753759 305857

Merk: Garmin
Model: 010-02703-10

€219,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Ontdek nieuwe routes en fiets vol vertrouwen met de Edge® Explore 2 GPS-fietscomputer.

Dit navigatietoestel heeft een helder 3-inch aanraakscherm en is eenvoudig te installeren, zodat je er meteen uit de doos mee kunt gaan fietsen.

Fiets als een local tijdens je volgende avonturen op de weg en offroad. De kaarten met hoog contrast bevatten afslag-voor-afslag navigatie speciaal voor fietsers en er staan populaire wegen, paden en gebieden met veel verkeer op aangegeven.

Als je 'm hebt verbonden met je compatibele eBike, krijg je navigatiebegeleiding en waarschuwingen op basis van de batterijstatus, het ondersteuningsniveau en het bereik van je fiets.

Bovendien kun je met veiligheidsfuncties zoals ongevaldetectie en Assistance met meer gemoedsrust fietsen.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

### Connectiviteit

| | |
|---|---|
| ANT+ compatibel | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |

### Functies

| | |
|---|---|
| Trackback | ✔ |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Gewicht | 104 g |
| Kleur | Zwart |

### Gebruiksgemak

| | |
|---|---|
| Indicatie van temperatuur | ✔ |

### Navigatie

| | |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| Nuttige plaatsen (Points of Interest) | ✔ |
| Tracklog punten | ✔ |

### Scherm

| | |
|---|---|
| Schermgrootte | 3 inch |
| Schermresolutie | 240 x 240 pixels |

### Sensoren

| | |
|---|---|
| Caloriemeter | ✔ |
| GPS | ✔ |
| Hoogtemeter | ✔ |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |

### Sportfuncties

| | |
|---|---|
| Rondeteller | ✔ |

### Stroom

| | |
|---|---|
| Maximale batterijduur | 16 uur |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |