



EH877FEC5E Siemens

Merk: Siemens
Model: EH877FEC5E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat iQ100 Inductie 80 cm, powerInduction, 4 zones, fryingSensor, Boost, timer, mono touchSlider Facet design black

Eenvoudige bediening met de touchSlider

Met onze innovatie touchSlider-technologie kun je de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met je vinger er naartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensoren en gaat in stappen van 0,5 tot het maximum van 9.

Aanbraden, niet aanbranden.

Beter bakken en braden? De braadsensor geeft een seintje zodra de pan de gewenste temperatuur heeft bereikt. De temperatuur wordt constant gehouden op één van de vier nauwkeurige niveaus, zodat iedere hap even perfect gebakken is. De gecontroleerde hitte behoudt vitamines en voedingsstoffen optimaal en beschermt de kwetsbare beschermlaag van je pannen.

Meer vermogen wanneer u het nodig heeft.

Met de powerBoost-functie verhoogt u het vermogen van de gewenste inductiezone met tot wel 50%. Zo bespaart u tot 35% aan wachttijd, en kunt u sneller verder met het bereiden van de rest van de maaltijd. Minder wachttijd, meer kookplezier.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kookwekker met uitschakelfunctie.

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone automatisch uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken. Wel zo veilig.

Ongelukken zijn uitgesloten dankzij het kinderslot.

De kinderveilige vergrendeling beveiligd alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met het kinderslot blokkeer je met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Snel, veilig, energiezuinig en gemakkelijk schoon te maken.

Direct warm én direct koud. Ervaar de voordelen van Siemens inductie. De warmte wordt via inductiespoelen direct naar de pannen en hun inhoud gevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. De voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

- touchSlider: eenvoudig en snel bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- fryingSensor: voorkom aanbranden met een constante temperatuur in de pan.
- powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- Kinderslot: vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	touchSlider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7400 W
Warmhoudfunctie	✓	Breedte	81.2 cm
		Diepte	5.1 cm
		Hoogte	52 cm
		Kleur	Zwart
		Minimale hoogte	49 cm
		Nisbreedte (minimaal)	78 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Nisdiepte (minimaal) 5.1 cm

Nishoogte (minimaal) 50 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

Veiligheid

 Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			