



## CB974GKB1 Siemens

Merk: Siemens  
Model: CB974GKB1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Voor gebruiksvriendelijke aanraakbediening.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur en aanraaknavigatie maakt het TFT-Touchdisplay de bediening van je oven eenvoudig en snel. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je het maximale uit je oven te halen.

### Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Laat je oven het werk doen.**

Kijk jij ook continue in je oven om te controleren of je gerecht klaar is? Voorgeprogrammeerde en geautomatiseerde bak- en braadresultaten op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht en laat de ovensensoren het proces automatisch regelen. Je kan zelfs het gewenste resultaat instellen uit tal van vooraf ingestelde suggesties. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf uit indien je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Flexibel koken op ieder niveau.**

Om te genieten van een perfect gerecht is het belangrijk dat het gerecht op het juiste niveau in de oven staat. Dankzij een snel en eenvoudig montagesysteem kun je de telescopische varioClips Plus-rails op elke hoogte in je oven bevestigen, zelfs op grill-niveau. Bovendien kun je met het volledig uittrekbare railsysteem je gerechten veilig en gemakkelijk in en uit je oven schuiven.

**Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.**

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

**Zichtbaar onzichtbaar.**

Met hun opvallende handgrepen passen veel ovens niet goed in een moderne keuken. Onze nieuwe ergonomische, glazen handgreep is functioneel, maar zo goed als onzichtbaar. Dankzij zijn donkere kleur aan de voor- en achterkant en de gladde afwerking, is de innovatieve, glazen handgreep visueel perfect geïntegreerd. Zodra je er vanuit een andere hoek naar kijkt, gaat de handgreep optisch op in het deuropervlak. Voor een modern strak design in een ergonomische handgreep.

**softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.**

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

- TFT-Touchdisplay - Intuïtieve bediening dankzij de aanraaknavigatie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.
- cookControl Plus – Voorgeïnstalleerde instellingen voor topresultaten.
- varioClip rails Plus – Flexibel koken, bakken en stoomkoken op ieder niveau.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	47 Liter	Automatische programma's	11
Verwarmingswijze	Grill	Bediening	Touch Control
		Bediening op afstand	✓
		Koppeling met app	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.73 kWh	Aansluitwaarde	2900 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.61 kWh	Breedte	59.4 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54.8 cm
		Hoogte	45 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	45 cm
Onderhoud & Reiniging		Ovenkenmerken	
Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
		Grill	✓
		Maximale oventemperatuur	300 °C
		Minimale oventemperatuur	30 °C
		Onderwarmte	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Snel voorverwarmen



Warmhouden



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			