



## CD914GXB1 Siemens

Merk: Siemens  
Model: CD914GXB1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Voor gebruiksvriendelijke aanraakbediening.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur en aanraaknavigatie maakt het TFT-Touchdisplay de bediening van je oven eenvoudig en snel. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je het maximale uit je oven te halen.

### Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.**

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

**Laat je oven het werk doen.**

Kijk jij ook continue in je oven om te controleren of je gerecht klaar is? Voorgeprogrammeerde en geautomatiseerde bak- en braadresultaten op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht en laat de ovensensoren het proces automatisch regelen. Je kan zelfs het gewenste resultaat instellen uit tal van vooraf ingestelde suggesties. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf uit indien je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.**

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

**Zichtbaar onzichtbaar.**

Met hun opvallende handgrepen passen veel ovens niet goed in een moderne keuken. Onze nieuwe ergonomische, glazen handgreep is functioneel, maar zo goed als onzichtbaar. Dankzij zijn donkere kleur aan de voor- en achterkant en de gladde afwerking, is de innovatieve, glazen handgreep visueel perfect geïntegreerd. Zodra je er vanuit een andere hoek naar kijkt, gaat de handgreep optisch op in het deuroppevlak. Voor een modern strak design in een ergonomische handgreep.

- TFT-Touchdisplay - Intuïtieve bediening dankzij de aanraaknavigatie.
- Oven Assistant met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.
- softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.
- cookControl Plus - Voorgeïnstalleerde instellingen voor topresultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	38 Liter	Type bediening	TouchControl
Inhoud waterreservoir	1.3 Liter		
Installatie stoomoven	Inbouw		
Ovenfunctie	✓		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	1750 W	Kabellengte	150 cm
Breedte	59.4 cm	Met scherm	✓
Diepte	54.8 cm	Zachte sluiting	✓
Hoogte	45 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	45 cm		
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Maximale oventemperatuur	100 °C	Kinderbeveiliging	✓
Ontdooifunctie	✓		
Regenereren	✓		
Rijzen van deeg	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			