



CM978GQB1 Siemens

Merk: Siemens
Model: CM978GQB1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verzekerd van perfect gebruikte gerechten.

Wil je niet steeds controleren of je gerecht klaar is? Stel eenvoudig de gewenste bruiningsgraad voor het geselecteerde gerecht in en start Individual Browning. Artificiële intelligentie evalueert het bruiningsniveau op basis van beelden die zijn gemaakt door het geïntegreerde fototoestel. De oven schakelt zichzelf uit zodra het geselecteerde niveau is bereikt. Met het fototoestel kun je je gerecht ook overal op je smartphone controleren. Je gerechten worden altijd zoals jij dit lekker vindt. Om van deze functie te profiteren, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Voor optimale, vlotte en contrastrijke aanraaknavigatie.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot, contrastrijk kleurendisplay dat vanuit elke hoek gemakkelijk af te lezen is, stelt het TFT-Touchdisplay Pro je in staat om je oven gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Perfekte bak- en braadresultaten, keer op keer.

Bezorgd over de gaarheid van je brood of braadstuk? Het bakken en bereiden van vlees, gevolgelte of vis is nu eenvoudiger dan ooit. De bakingSensor Plus meet tijdens het volautomatische bakproces het vochtgehalte in de oven en staat garant voor perfecte resultaten. De roastingSensor Plus meet de temperatuur in bijvoorbeeld je vlees op drie verschillende punten voor de hoogste nauwkeurigheid. De Home Connect-app houdt je op de hoogte van de geschatte kooktijd. Om te profiteren van de tijdsvoorspelling voor bakingSensor Plus en roastingSensor Plus, koppel je je oven aan de Home Connect-app.

Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

Versnel de bereidingstijden

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizzeria. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

- Individual Browning met fototoestel – altijd perfecte bruiningsresultaten.
- TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	45 Liter	Automatische programma's	21
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf	Bediening	Touch Control
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	3600 W	Vermogen microgolf	900 W
Breedte	59.4 cm		
Diepte	54.8 cm		
Hoogte	45 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	45 cm		
Onderhoud & Reiniging		Ovenkenmerken	
Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse	Aantal	5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

verwarmingswijzen	
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	✓
Pizzastand	✓
Snel voorverwarmen	✓
Warmhouden	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			