



## EX907N VV6E Siemens

Merk: Siemens  
Model: EX907N VV6E



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**De kookplaat die zich aan uw kookgerei aanpast.**

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid voor extra groot kookgerei (tot 24 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor uw kookgerei, neemt uw kookplaat de controle over en activeert het meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van teppanyaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

**Ruimte voor extra groot kookgerei: drievoudige variabele zone.**

Dankzij de drievoudige variabele kookzone kunt u de diameter van de kookzone aanpassen aan de grootte van uw pan. Dit biedt meer flexibiliteit en bespaart energie. Ze zijn gemakkelijk in en uit te schakelen met de sensorknop.

**Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - Home Connect.**

De wereld van technologische innovatie verandert voortdurend. Toestellen worden steeds meer verbonden en intelligenter. Dankzij de Siemens en Home Connect vindt deze ontwikkeling eindelijk zijn weg naar je huis. De combinatie van wifi-compatibele toestellen, intelligente software en een intuïtieve app biedt ongekende mogelijkheden. Hoewel sommige je huishoudelijke taken overnemen en andere compleet nieuwe perspectieven openen, zijn ze allemaal ontworpen om je dagelijks leven zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken.

**Totale controle voor optimaal bakplezier.**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met fryingSensor Plus worden al uw crêpes pannenkoeken heerlijk goudbruin, van de eerste tot de laatste. Het brengt u op de hoogte wanneer de pan de juiste temperatuur heeft bereikt en behoudt vervolgens dat exacte warmteniveau zolang u aan het koken bent. Uw creaties branden niet aan en u kunt zich focussen op uw gasten.

### **powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.**

powerMove Plus verdeelt uw kookplaat in drie verschillende warmtezones, die worden geactiveerd door uw pannen er gewoon op te plaatsen. U kunt het vermogen aanpassen door het kookgerei te verplaatsen. Ga van het grillen op hoge temperatuur aan de voorkant naar het warm houden van de maaltijden aan de achterkant, terwijl u de potten en pannen van de ene naar de andere plek verplaatst.

### **Meer vermogen wanneer het nodig is.**

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

### **Timer met uitschakelfunctie voor de kookzones**

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

### **Gevaar zijn uitgesloten: Kinderbeveiliging.**

Met de Kinderbeveiliging beveiligd u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

### **Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.**

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmingstijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

### **flexInduction - Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.**

De kookplaat die zich aan uw kookgerei aanpast.

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid voor extra groot kookgerei (tot 24 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor uw kookgerei, neemt uw kookplaat de controle over en activeert het meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van teppanyaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

### **Voldoende plaats voor zeer grote potten en pannen dankzij de uitbreidbare XXL kookzone van 32 cm.**

Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de Home Connect app op smartphone of tablet.

fryingSensor Plus - Nooit meer laat u nog iets aanbranden.

Totale controle voor optimaal bakplezier.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met fryingSensor Plus worden al uw crêpes pannenkoeken heerlijk goudbruin, van de eerste tot de laatste. Het brengt u op de hoogte wanneer de pan de juiste temperatuur heeft bereikt en behoudt vervolgens dat exacte warmteniveau zolang u aan het koken bent. Uw creaties branden niet aan en u kunt zich focussen op uw gasten.

**powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.**

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Type kookplaat	Inductie	Koppeling met app	✓
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	11100 W
Warmhoudfunctie	✓	Breedte	89 cm
		Diepte	51.2 cm
		Hoogte	5.6 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	GEHARD GLAS
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	5
		Met zone koppeling	✓
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			