



HN978GQB1 Siemens

Merk: Siemens
Model: HN978GQB1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verzekerd van perfect gebruikte gerechten.

Wil je niet steeds controleren of je gerecht klaar is? Stel eenvoudig de gewenste bruiningsgraad voor het geselecteerde gerecht in en start Individual Browning. Artificiële intelligentie evalueert het bruiningsniveau op basis van beelden die zijn gemaakt door het geïntegreerde fototoestel. De oven schakelt zichzelf uit zodra het geselecteerde niveau is bereikt. Met het fototoestel kun je je gerecht ook overal op je smartphone controleren. Je gerechten worden altijd zoals jij dit lekker vindt. Om van deze functie te profiteren, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Voor optimale, vlotte en contrastrijke aanraaknavigatie.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot, contrastrijk kleurendisplay dat vanuit elke hoek gemakkelijk af te lezen is, stelt het TFT-Touchdisplay Pro je in staat om je oven gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Uitstekend koken in minder tijd.

Bespaar tijd die u aan uw culinaire creativiteit kunt wijden. De varioSpeed-functie combineert op intelligente wijze verwarmings- en magnetronfuncties microgolffuncties om uw kooktijd tot 50% te verkorten zonder dat uw eten aan kwaliteit of smaak moet inboeten. Lekker eten maken gaat nu een stuk sneller.

pulseSteam: krokante buitenkant, sappige binnenkant.

Met het toevoegen van stoom krijgt u gerechten die heerlijk krokant en sappig zijn. Tijdens het hele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd. Dankzij deze functie krijgt uw brood dat heerlijke krokante korstje of blijven uw gerechten lekker mals van binnen. Ook bij het opwarmen blijven gerechten lekker omdat het vocht wordt vastgehouden.

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Perfekte bak- en braadresultaten, keer op keer.

Bezorgd over de gaarheid van je brood of braadstuk? Het bakken en bereiden van vlees, gevolgelte of vis is nu eenvoudiger dan ooit. De bakingSensor Plus meet tijdens het volautomatische bakproces het vochtgehalte in de oven en staat garant voor perfecte resultaten. De roastingSensor Plus meet de temperatuur in bijvoorbeeld je vlees

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

op drie verschillende punten voor de hoogste nauwkeurigheid. De Home Connect-app houdt je op de hoogte van de geschatte kooktijd. Om te profiteren van de tijdsvoorspelling voor bakingSensor Plus en roastingSensor Plus, koppel je je oven aan de Home Connect-app.

Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

Individual Browning met fotoestel - altijd perfecte bruiningsresultaten.

Verzekerd van perfect gebruide gerechten.

Wil je niet steeds controleren of je gerecht klaar is? Stel eenvoudig de gewenste bruiningsgraad voor het geselecteerde gerecht in en start Individual Browning. Artificiële intelligentie evalueert het bruiningsniveau op basis van beelden die zijn gemaakt door het geïntegreerde fotoestel. De oven schakelt zichzelf uit zodra het geselecteerde niveau is bereikt. Met het fotoestel kun je je gerecht ook overal op je smartphone controleren. Je gerechten worden altijd zoals jij dit lekker vindt. Om van deze functie te profiteren, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

TFT-Touchdisplay Pro - Groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.

Voor optimale, vlotte en contrastrijke aanraaknavigatie.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot, contrastrijk kleurendisplay dat vanuit elke hoek gemakkelijk af te lezen is, stelt het TFT-Touchdisplay Pro je in staat om je oven gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

cookControl Pro - Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Oven Assistant met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistent stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistent, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

activeClean® - Het automatische, zelfreinigende ovenstelsysteem.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Bediening | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| Inhoud | 67 Liter | Automatische programma's | 27 |
| Verwarmingswijze | Microgolf | Bediening | Touch Control |
| Fysieke kenmerken | | Microgolfkenmerken | |
| Aansluitwaarde | 3600 W | Aantal vermogensstanden microgolf | 5 |
| Breedte | 59.4 cm | Vermogen microgolf | 800 W |
| Diepte | 54.8 cm | | |
| Hoogte | 59.5 cm | | |
| Kleur | Zwart | | |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm | | |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm | | |
| Nishoogte (minimaal) | 58.5 cm | | |
| Ovenkenmerken | | Veiligheid | |
| Maximale oventemperatuur | 300 °C | Kinderbeveiliging | ✓ |
| Minimale oventemperatuur | 30 °C | | |
| Warmhouden | ✓ | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |