



## HR976GMB1 Siemens

Merk: Siemens  
Model: HR976GMB1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.**

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

**Automatisch perfect gegaarde maaltijden.**

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.**

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**pulseSteam: krokante buitenkant, sappige binnenkant.**

Met het toevoegen van stoom krijgt u gerechten die heerlijk krokant en sappig zijn. Tijdens het hele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd. Dankzij deze functie krijgt uw brood dat heerlijke krokante korstje of blijven uw gerechten lekker mals van binnen. Ook bij het opwarmen blijven gerechten lekker omdat het vocht wordt vastgehouden.

**Geniet van volledige controle over je oven.**

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

**Stuur zelf het braadproces van start tot einde.**

Ben je bezorgd dat je braadstuk in de oven niet perfect gaar is? Of je nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de roastingSensor Plus meet de temperatuur op drie verschillende punten voor een hoge nauwkeurigheid. Dit garandeert perfecte resultaten en laat je het kookproces in de gaten houden. De Home Connect-app houdt je ook op de hoogte van de geschatte kooktijd voor een perfect mals en knapperig gebrad. Elke keer weer. Om te profiteren van deze functie verbind je simpelweg je oven met de Home Connect-app.

**Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

**TFT-Touchdisplay Plus - Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.**

Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

**cookControl Pro - Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.**

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Oven Assistent met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistent stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistent, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### pulseSteam: krokanter en sappiger dankzij de toevoeging van stoom.

pulseSteam: krokante buitenkant, sappige binnenkant.

Met het toevoegen van stoom krijgt u gerechten die heerlijk krokant en sappig zijn. Tijdens het hele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd. Dankzij deze functie krijgt uw brood dat heerlijke krokante korstje of blijven uw gerechten lekker mals van binnen. Ook bij het opwarmen blijven gerechten lekker omdat het vocht wordt vastgehouden.

### Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	19
Ovenhoogte	60 cm	Bediening	Touch Control
		Bediening op afstand	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh	Breedte	59.4 cm
		Diepte	54.8 cm
		Hoogte	59.5 cm
		Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Energieklasse	A+	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

**Onderhoud & Reiniging**

Reiniging van de oven      Hydrolyse, Pyrolyse

**Ovenkenmerken**

Aantal verwarmingswijzen	5
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	✓
Pizzastand	✓
Regenereren	✓
Rijzen van deeg	✓
Snel voorverwarmen	✓
Warmhouden	✓

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging      ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			