



HMG8764C1 Carbon black Bosch

Merk: Bosch
Model: HMG8764C1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- De magnetronfunctie: voor snel opwarmen of koken in combinatie met hetelucht.
- 4D geforceerde lucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op alle niveaus.
- Assist-functie: selecteert automatisch de juiste modus, temperatuur en kooktijd voor een breed scala aan recepten.
- TFT-touchscreen: een duidelijk en geïllustreerd display, voor eenvoudig en intuïtief gebruik van uw oven.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt automatisch de oven, veeg gewoon de as weg.

De magnetronfunctie: voor snel opwarmen of koken in combinatie met hetelucht.

De magnetronfunctie: voor snel opwarmen of koken in combinatie met hetelucht.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Homogeen koken op alle niveaus.

Koken wint aan flexibiliteit: 4D geforceerde lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig in uw oven. Plaats uw bakplaat of grill op elk niveau, van één tot vier, en geniet van consistent perfecte resultaten. En dat is nog niet alles: je kunt ook op vier niveaus tegelijk koekjes bakken en een uitzonderlijk resultaat van boven naar beneden bereiken.

Selecteer je recept, de oven doet de rest.

Voelt u zich verloren als het gaat om het aanpassen van uw oven? De Assist-functie is er om je te helpen. Het enige wat je hoeft te doen is op het scherm de naam te kiezen van het gerecht dat je wilt bereiden. Uw oven zorgt voor de rest door automatisch de ideale kookmodus te selecteren, evenals de temperatuur en tijd die nodig is. Eén knop, geen stress en altijd perfect koken!

Eenvoudig en intuïtief gebruik.

Raak je vaak verdwaald in de oveninstellingen? Volg dus de gids... en de geïllustreerde instructies die op het TFT-touchscreen worden weergegeven. Uiterst intuïtief, uitgerust met knoppen voor directe selectie en een gebruiksvriendelijke bedieningsring. U heeft altijd een compleet menuoverzicht, zodat u alle functies van uw oven zonder stress kunt bedienen.

Met pyrolyse reinigt je oven zichzelf nu.

Met de pyrolysefunctie hoeft je je oven niet meer met de hand schoon te maken. Het apparaat voert deze taak automatisch uit, zonder gebruik van chemische reinigingsmiddelen. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan de temperatuur oplopen tot 480°C, waardoor er aan het einde van de cyclus slechts een paar as overblijft om weg te vegen.

Hulp bij het schoonmaken

Je oven is licht vervuild en je wilt hem snel schoonmaken? Giet ongeveer 400 ml water en een druppeltje afwasmiddel op de bodem van de oven en stel deze in op het programma 'Reinigingshulp'. Je hoeft alleen de resten met een spons weg te vegen, zodat de oven schoon is.

LED verlichting

Geniet van perfecte voedselverlichting met minder energieverbruik.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Zoetheid en delicateste.

Ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Als u zachtjes tegen de deur duwt, stopt deze vlak voor het sluiten en sluit vervolgens zachtjes en geruisloos, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

Behandel uw vaat gemakkelijker en veiliger.

Ons railsysteem is veilig en gebruiksvriendelijk. Het is veel gemakkelijker om voedsel op het niveau te plaatsen dat is uitgerust met telescopische rails. U hoeft niet langer in de hete oven te reiken om de kookstatus te controleren.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud ovenruimte	67 Liter	Aansluitwaarde	3600 W
Verwarmingwijze	Grill, Microgolf	Breedte	59,4 cm
		Diepte	54,8 cm
		Hoogte	59,5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58,5 cm
Microgolfkenmerken		Onderhoud & Reiniging	
Vermogen microgolf	800 W	Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓	Kinderbeveiliging	✓
Bovenwarmte	✓		
Grill	✓		
Maximale oventemperatuur	300 °C		
Minimale	30 °C		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

oventemperatuur

Onderwarmte

Ontdooifunctie

Pizzastand

Snel voorverwarmen

Warmhouden



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			