



WGG244Z6FG Bosch

Merk: Bosch
Model: WGG244Z6FG

4 2 4 2 0 0 5 3 8 9 7 9 7



4 242005 389797 >

€939,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- AntiVlekken optie: verwijdert op betrouwbare wijze vier veelvoorkomende vlekken.
- Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.
- EcoSilence Drive™: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.
- VarioDrum: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.

SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Voor elke vlek de juiste wasbeurt.

Met het AntiVlekken optie pakt je wasmachine of was-droogcombinatie met gemak vier hardnekkige soorten vlekken aan. Het past automatisch de temperatuur, trommelbeweging en inweektijd aan voor een makkelijke en volledig automatische verwijdering van vier van de meest hardnekkige vlekken. Het is de perfecte manier om je kleding te ontdoen van boter of olie, gras, rode wijn en bloedvlekken.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

Gegarandeerd stille en duurzame motor.

Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Trommelinhoud	9 kg	Droogresultaat	B
Type wasmachine	Frontlader	Energieklasse	A
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min	Energieverbruik per 100 cycli	46 kWh
		Geluidsniveau centrifugeren	71 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	A
		Gewogen waterverbruik per cyclus	48 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Tijdsduur Eco 40-60°
 programma 3:48

Fysieke kenmerken

Breedte	59 cm
Diepte	59 cm
Gewicht	72.6 kg
Hoogte	84.8 cm
Kleur	Wit

Opties

Antikreuk	✓
Voorwas	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✓
Aanduiding resttijd	✓
Eindsignaal programma	✓
Uitgestelde start	✓

Programma's

Wasprogramma's	Gemengde was/mix, Impregneren / Outdoor, Katoen, Kreukherstellend / antikreuk, QuickWash (kort programma/quick/speed/express), Spoelen, Voorwas, Wol / handwas
----------------	--

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			