



## X3052/00 Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren Philips

Merk: Philips  
Model: X3052/00

8 7 2 0 6 8 9 0 1 8 9 3 7



8 720689 018937 &gt;

€55,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Comfortabel en netjes scheren

Philips Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren biedt u een comfortabele, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes, nat en droog gebruik en een pop-up trimmer maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

### PowerCut-mesjes voor een consistente, glatte scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een glatte, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

### Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

## Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

## Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

## 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen

In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 15 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

## Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

## Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip

Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

## Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

## Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Gemaakt met zorg voor jou en de planeet

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclebaar materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche

Spoel af onder stromend water of scheer onder de douche. De IPX7-waterdichtheid betekent dat deze maximaal 30 minuten in één meter water kan worden ondergedompeld.

### Met SkinProtect-technologie

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt
- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt
- Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Opbergetui ✘

### Algemeen

Aantal richtingen flexibele scheerkop 4  
Flexibele kop ✔  
Scheersysteem Scheerkoppen

### Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP) IPX7  
Kleur Groen, Zwart

### Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik ✔  
Waterbestendig ✔

### Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop ✔

### Stroom

Aantal batterijen meegeleverd 1  
Autonomie batterij (in minuten) 45 min  
Batterij meegeleverd ✔  
Batterijtechnologie NiMH  
Batterijtype Pack  
Snel opladen ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Trimmen**

Precisietrimmer



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			