



CD714GXB1 Siemens

Merk: Siemens
Model: CD714GXB1



4 242003 901021 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Koken op een gezonde, zachte en natuurlijke manier - fullSteam.

Stoomkoken zorgt ervoor dat voedsel niet alleen zijn smaak, vitamines en mineralen behoudt, maar ook zijn natuurlijke kleur, zonder dat u hiervoor vetstof moet gebruiken. Zo worden aardappelen en gebrad altijd perfect bereid. Aangezien het water aan het oppervlak verdampt, wordt voedsel knapperig van buiten en blijft het binnenin lekker sappig. Dankzij fullSteam kunt u ook makkelijk gerechten opwarmen met volledig behoud van vocht.

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overall kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Laat je oven het werk doen.

Kijk jij ook continue in je oven om te controleren of je gerecht klaar is? Voorgeprogrammeerde en geautomatiseerde bak- en braadresultaten op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht en laat de ovensensoren het proces automatisch regelen. Je kan zelfs het gewenste resultaat instellen uit tal van vooraf ingestelde suggesties. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf uit indien je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

- Oven Assistant met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.
- Koken op een gezonde, zachte en natuurlijke manier - fullSteam.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.
- cookControl Plus - Voorgeïnstalleerde instellingen voor topresultaten.
- World of recipes - Overheerlijke inspiratie die bij jouw levensstijl past.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Bediening | |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Inhoud ovenruimte | 38 Liter | Type bediening | TFT TouchScreen |
| Inhoud waterreservoir | 1.3 Liter | | |
| Installatie stoomoven | Inbouw | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Fysieke kenmerken

| | |
|-----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 1750 W |
| Breedte | 59.4 cm |
| Diepte | 54.8 cm |
| Hoogte | 45 cm |
| Kleur | Zwart |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 45 cm |

Ovenkenmerken

| | |
|--------------------------|--------|
| Maximale oventemperatuur | 100 °C |
| Ontdooifunctie | ✓ |
| Regenereren | ✓ |
| Rijzen van deeg | ✓ |

Gebruiksgemak

| | |
|-----------------|---|
| Met scherm | ✓ |
| Zachte sluiting | ✓ |

Uitrusting

| | |
|-------------------|---|
| Binnenverlichting | ✓ |
|-------------------|---|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |