



BF722R1B1 Siemens

Merk: Siemens
Model: BF722R1B1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Voor een gebruiksvriendelijke touch-bediening.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur en touch-navigatie maakt het TFT-Touchdisplay de bediening van je oven eenvoudig en snel. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je het maximale uit je oven te halen.

Eenvoudige en intuïtieve bediening.

Het zoeken naar de juiste verwarmingsmethode kan tijdrovend zijn. Met het nieuwe elektronische touchControl-paneel selecteer je direct de juiste verwarmingsmethoden en instellingen, zoals het magnetronniveau en de duur van het programma. Bedien je magnetron eenvoudig en intuïtief.

Door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.

Perfect voor een snelle reiniging tussendoor: met humidClean Plus is het schoonmaken van je magnetron een koud kunstje. Voeg een druppel reinigingsmiddel en een lepel toe aan een kop water en zet deze in de magnetron. Start het reinigingsprogramma en laat de je apparaat de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je eenvoudig het gewekte vuil verwijderen met een vaatdoekje of zachte borstel.

cookControl7: automatische programma's garanderen de beste resultaten

Voor de beste resultaten heeft Siemens het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl7 biedt tot zeven

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

automatische programma's voor de bereiding van een diversiteit aan gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. De bakoven doet de rest.

Laat je oven het werk doen.

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

Gelijkmatig verwarmd, perfect op smaak

Wil je je maaltijd opwarmen in de magnetron zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je gerecht? Invertermodellen leveren constant magnetronvermogen op het gewenste niveau om ervoor te zorgen dat je maaltijd geleidelijk wordt opgewarmd. Geniet van zorgvuldig bereide maaltijden.

Krachtig en tijdbesparend vermogen tot 900 watt.

Krachtig en tijdbesparend vermogen tot 900 watt.

Draaideur

Voor extra eenvoudige toegang tot jouw oven op ooghoogte: de draaideur.

Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

Snel opwarmen van gerechten


Dankzij quickStart start je magnetron 30 seconden lang op het hoogste vermogen, voor een eenvoudige bediening en krachtige prestaties.

- TFT-Touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- touchControl: eenvoudige bediening en directe selectie van verwarmingsmethoden.
- humidClean Plus: door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.
- cookControl7: automatische programma's garanderen de beste resultaten.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	21 Liter	Automatische programma's	7
Verwarmingswijze	Microgolf	Bediening	TFT-touch display, Touch Control
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	1220 W	Aantal vermogensstanden microgolf	5
Breedte	59.4 cm	Vermogen microgolf	600 W
Diepte	31.8 cm		
Hoogte	38.2 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	30 cm		
Nishoogte (minimaal)	36.2 cm		
Onderhoud & Reiniging			
Ontkalkingsprogramma			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			