



HSG7364B1 Serie 8 Combi stoomoven 60 x 60 cm Zwart Bosch

Merk: Bosch
Model: HSG7364B1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- TFT Touch Display Plus: eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het grotere TFT-aanraakscherm.
- Steam Function Plus: voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- PerfectBake Plus: regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.

SPECIFICATIE

Accessoires

Meegeleverde bakplaat ✔

Algemeen

Inhoud ovenruimte 71 Liter
Inhoud waterreservoir 1 Liter
Installatie stoomoven Inbouw
Ovenfunctie ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bediening		Energieverbruik	
Type bediening	DirectSensor	Energieklasse	A+
Funcities		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluiting op waterleiding	✓
		Aansluitwaarde	3600 W
		Breedte	548 mm
		Diepte	594 mm
		Hoogte	595 mm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	560 mm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58.5 cm
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Kabellengte	120 m	Reiniging van de oven	Hydrolyse
Met scherm	✓		
Zachte sluiting	✓		
Ovenkenmerken		Stoomkenmerken	
Grill	✓	Stoomfunctie met druk	✓
Langzaam Garen	✓		
Maximale oventemperatuur	250 °C		
Ontdooifunctie	✓		
Regenereren	✓		
Snel voorverwarmen	✓		
Uitrusting		Veiligheid	
Binnenverlichting	✓	Kinderbeveiliging	✓
Waterreservoir			
Externe watertank	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			