



HBG7241B1 Zwart Bosch

Merk: Bosch
Model: HBG7241B1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- TFT Touch Display: eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het TFT-aanraakscherm.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Oven Assistant met Voice Control: altijd perfect het juiste programma.
- Een wereld van recepten: overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Bediening	AAN/UITdruknop
Verwarmingswijze	Grill	Koppeling met app	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik	0.87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

per cyclus (conventioneel)	
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Breedte	54.8 cm
Diepte	59.4 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✓
-----------------	---

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse
-----------------------	-----------

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	✓
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Snel voorverwarmen	✓
Warmhouden	✓

Uitrusting

Kerntemperatuursens or	✓
---------------------------	---

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			