



## Go Draadloze koffiemolen zonder batterij Zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid  
Model: 5KBGR100BM



€149,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Aan de slag met de Go draadloze koffiemolen zonder batterij

Geniet onderweg van versgemalen koffiebonen met deze draagbare elektrische koffiemolen. Gebruik de batterij uit een ander apparaat van het KitchenAid Go draadloze systeem, want de batterij voorziet alle apparaten uit de serie van stroom. Maak je favoriete kop koffie, waar en wanneer je maar wilt.

Malen wordt draadloos met KitchenAid

Maken wat je wilt, waar je ook bent! Deze draadloze koffiemolen maakt deel uit van het KitchenAid Go draadloze systeem en biedt je de mogelijkheid om overal van een vers kopje koffie te genieten. Maal zowel binnen als buiten of stop de molen in je koffer als je op reis gaat.

In onze serie draadloze keukenapparaten vind je ook een handmixer, een staafmixer, een draagbare blender, een hakmolen en een handstofzuiger. Je kunt je favoriete gerechten dus bereiden (en daarna opruimen) waar je maar wilt.

Eén verwijderbare batterij past in al deze draadloze apparaten, dus je hoeft maar één KitchenAid Go draadloos product met meegeleverde batterij te kopen. Daarna kun je je collectie aanvullen met producten zonder batterij. Een reservebatterij\*\*\* aanschaffen is ook een goed idee, zodat je door kunt werken als de eerste batterij moet worden opgeladen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Geschikt voor de Go draadloze batterij

Maal tot wel 6 minuten lang\*\* koffiebonen met deze krachtige, draagbare koffiemolen. Schuif de batterij (niet inbegrepen bij dit model) in de basis van de koffiemolen totdat je een klik hoort. De led-lampjes op de zijkant van de batterij geven aan hoe vol hij nog is.

Voor het opladen van de batterij sluit je de USB-C-kabel rechtstreeks aan op het stopcontact. Opladen duurt ongeveer 3 uur; de batterij is vol als alle led-lampjes branden\*\*. Daarna kun je weer beginnen!

Snel de juiste consistentie bereiken

Kijk hoe je koffiebonen in enkele seconden worden gemalen dankzij de krachtige roestvrijstalen messen.

Je hoeft alleen maar de aan-uitknop ingedrukt te houden om te malen. Pulseer om controle te houden tot de perfecte maling is bereikt.

Als de maling naar je wens is, kun je de koffie in een bewaarbakje doen of meteen in je cafetière of koffiezetapparaat. De perfecte manier om je dag te beginnen.

Maak genoeg voor iedereen

De ruime maalbeker heeft capaciteit voor tot wel 113 g koffiebonen, wat voldoende is voor ongeveer 12 koppen koffie.

Meer dan genoeg, ook als je vrienden op bezoek hebt. En zelfs genoeg voor stiekem een tweede kopje.

De beker heeft een deksel, zodat je gemalen koffie voor later kunt bewaren.

## SPECIFICATIE

### Bediening

Knop Aan/Uit



### Fysieke kenmerken

Breedte	13,4 cm
Diepte	15 cm
Gewicht	1200 g
Hoogte	21,4 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
maalmechanisme	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Koffie**

Inhoud 113 g  
bonenreservoir

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			