



Grill Microgolfoven 32L MG32DG4524CGE1 Samsung

Merk: Samsung
Model: MG32DG4524CTE1



€239,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Knapperig eten

Grill Fry (Crusty Plate)

Geniet van knapperige en krokante gerechten, zelfs zonder oven. Met de Grill Fry (Crusty Plate)-functie kun je gerechten koken, bakken en grillen. Hierdoor komen de heerlijke smaak en de textuur van bevroren gerechten, zoals vissticks, en verse kip volledig tot hun recht. En omdat je geen olie nodig hebt, zijn de gerechten ook nog eens gezonder.

Brood ontdooien in een handomdraai

Bread Defrost

Ontdooi je brood snel en eenvoudig, voor een verse bite en smaak. De Bread Defrost-functie berekent met één tik de optimale tijd en temperatuur om bevroren brood, gebakjes en broodjes te ontdooien. Daarna worden ze perfect bruin gebakken met de Sheath Heater.

Strak en modern design

Naadloze en uitgespaarde handgrepen

Geef jouw keuken een hypermoderne look met een elegant en naadloos design. De minimalistische platte deur met roestvrijstalen decoractie* en de uitgespaarde handgrepen aan de boven- en onderkant zorgen voor een strakke look en optimaal gebruiksgemak.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Duurzaam en gebruiksvriendelijk**Sheath Heater**

Duurzaam en handig kokkerellen? De Sheath Heater is gemaakt van metaal en breekt niet zo snel onder normale gebruiksomstandigheden. Daarom is er geen hittebeschermende kap nodig en kun je hem makkelijker schoonmaken.

Ontdooi eten in een handomdraai**Power Defrost**

Bespaar tijd met het ontdooien van bevroren ingrediënten. Met Power Defrost kun je kiezen uit 4 voedingsproducten: vlees, kip, vis en brood/cake. Voer het product en het gewicht in en Power Defrost berekent de ontdooitijd en het vermogen*. Zo kun je de ingrediënten snel bereiden** en blijven de voedingswaarden behouden.

Binnenkant snel schoon**CERAMIC INSIDE™**

Schoonmaken na het koken is een fluitje van een cent. De CERAMIC INSIDE™ hoef je niet te schrobben of schuren en is kleurvast*. Het Duitse Hohenstein Instituut heeft de binnenkant van de combimagnetron als 99,9%** antibacterieel gecertificeerd. Het harde oppervlak is ook 24 keer kras- en roestbestendiger dan roestvrij staal***.

Snelle en intuïtieve bediening**Eenvoudige draaiknopbediening**

Wil je ook lekker en makkelijk kokkerellen? Het bedieningspaneel is zeer gebruiksvriendelijk en heeft slechts een paar knoppen waarmee je de essentiële en belangrijkste functies kunt bedienen. Met de draaiknop kun je heel eenvoudig de instellingen selecteren en aanpassen.

Desserts maken was nog nooit zo eenvoudig**Home Dessert**

Zet in een handomdraai een huisgemaakt dessert op tafel zonder de oven te hoeven voorverwarmen. Je hoeft alleen maar een dessert uit te kiezen, de ingrediënten te mengen en de Home Dessert-optie te kiezen. Je kunt heel eenvoudig diverse desserts maken, zoals een walnoottaart, bananenbrood, eierpudding en brownies.

Heel precies koken**Auto Cook**

Kook heerlijke gerechten zonder gokwerk. Auto Cook biedt verschillende opties voor 15 gerechten die je vaak kookt, zoals bijvoorbeeld kip, pasta, vis en groente. Elk gerecht is voorgeprogrammeerd met de optimale stand, tijd en temperatuur. Selecteer het product en het gewicht en volg de instructies*.

Minder energieverbruik voor de standby-stand**ECO Mode**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Huishoudelijke apparaten die elke dag aanstaan, verbruiken energie zonder dat je daar erg in hebt. De Standby mode voorkomt dit ongewenste energieverbruik*. Als je niet aan het koken bent, wordt het display van de combimagnetron uitgeschakeld en wordt het minimale vermogen ingeschakeld totdat je hem weer nodig hebt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	32 Liter	Automatische programma's	15
Ovenfunctie	✓	Bediening	Tact & Dial
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf		
Fysieke kenmerken		Grillkenmerken	
Breedte	52 cm	Vermogen grill	1500 W
Diameter van draaiplateau	31.8 cm		
Diepte	42 cm		
Draaischotel	✓		
Gewicht	15500 g		
Hoogte	30 cm		
Kleur	Zwart		
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Microgolfkenmerken		Ovenkenmerken	
Aantal vermogensstanden microgolf	6	Ontdooifunctie	✓
Vermogen microgolf	900 W	Warmhouden	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			