

ED851HQ26M Siemens

4 242003 946305

Merk: Siemens
Model: ED851HQ26M

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Extra flexibiliteit voor grote pannen.
Met combiZone combineer je eenvoudig twee ronde inductiezones voor één groot egaal verwarmd kookoppervlak: ideaal voor grote pannen.

Temperatuurregeling binnen handbereik.
Wil je maximaal gemak als je de kookplaat gebruikt? Geen knoppen meer: met de touchSlider heb je alleen een simpele aanraking of veegbeweging met je vinger nodig om het vermogensniveau van je kookzones te regelen. De temperatuurregeling gaat in stappen van halve niveaus tot het maximum van 9.

Stille en krachtige afzuiging.
De inductionAir Plus garandeert een minimaal geluidsniveau zonder afbreuk te doen aan de zuigkracht. U bent de perfecte gastheer of -vrouw, in uw open keuken is frisse lucht garandeert zonder geurtjes of vet bij een minimaal geluidsniveau.

Schoonmaken was nog nooit zo makkelijk.
Maak kennis met de toonaangevende techniek achter inductionAir. Het drievoudige overloopsysteem van de unit beschermt de binnenzijde van de kookplaat tegen vloeistoffen en geknoeide etenswaren. En als er dan tóch iets in terechtkomt, verwijdert u simpelweg de vetfilters voor moeiteloze reiniging in de vaatwasser.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bedien je kookplaat, waar je ook bent, met Home Connect.
De wereld van technologische innovatie staat niet stil. Steeds meer apparaten worden slim verbonden. En ze bereiken nu eindelijk je woonkamer dankzij de met wifi verbonden apparaten van Siemens en Home Connect. Met het samenkomen van wifi-toegankelijk apparaten, slimme software en een intuïtieve app openen vele deuren zich. Het alledaagse leven wordt makkelijker, efficiënter en comfortabel zoals nooit tevoren. Belt een gezinslid dat hij later thuis is en moet het eten warm gehouden worden? Via de app zet je de intensiteit van de kookzone lager zonder dat je daarvoor van de bank hoeft te komen.

Zeg maar dag tegen aangebrande maaltijden.
Zou het niet handig zijn om niet steeds de temperatuur te hoeven aanpassen tijdens het koken? Activeer de fryingSensor Pro om de temperatuur in je pan constant te houden – kies gewoon uit de 11 temperatuuropties. De intelligente sensor regelt de temperatuur en voorkomt dat je eten aanbrandt. Zo krijg je elke keer geweldige resultaten. Nu heb je de vrijheid om aandacht te besteden aan je gasten zonder bang te zijn dat je het eten laat aanbranden.

Ontdek een compleet nieuwe wereld vol heerlijke recepten.
Is bedenken wat je gaat koken soms overweldigend? Dat is nu verleden tijd: onze wereld van recepten biedt allerlei heerlijke recepten die matchen met jouw lifestyle. Maak je keuze en stuur de ideale fryingSensor-instellingen naar je kookplaat. Bereid je eten op een flexibele manier en geniet vooral van heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de kookplaat met je geregistreerde Home Connect-account.

"Alexa, vraag mijn kookplaat hoe..."
Vind je het lastig de juiste bereidingstemperatuur te bepalen voor je gerechten? Vraag het Alexa - zij heeft het antwoord. Met de fryingSensor Pro-assistent bereid je altijd de perfecte maaltijd zonder iets te laten aanbranden.

Je kookplaat met jouw persoonlijke voorkeuren.
Wil je jouw kookplaat personaliseren volgens eigen voorkeuren? Met de Favorieten knop is dat heel eenvoudig: je kunt je kookplaat bijvoorbeeld integreren in je smart home en de Favorieten knop gebruiken om het licht in de woonkamer aan te doen of om de instellingen voor terugkerende gerechten, zoals je perfecte ontbijteieren, te programmeren om je routines te vergemakkelijken. Verbindt jouw kookplaat gewoon met je geregistreerde Home Connect-account.

Meer vermogen wanneer je het nodig hebt.
Met de powerBoost-functie verhoog je het vermogen van de gewenste inductiezone met tot wel 50%. Zo bespaar je tot 35% aan wachttijd, en kun je sneller verder met het bereiden van de rest van de maaltijd. Minder wachttijd, meer kookplezier.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal snelheden	11
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Inbouwwijze	Opbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Type bediening	touchSlider

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Functies

Timerfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Facet
Breedte	80 cm
Diepte	52.2 cm
Hoogte	22.3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	22.3 cm
Nishoogte (minimaal)	49 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Kookpot/pan detectie	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	✔

Uitrusting

Motor inbegrepen	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -