

WGE02402FG Bosch

4 242005 440498

Merk: Bosch
Model: WGE02402FG

€639,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Serie 2 Wasmachine Vrijstaand 7 kg, 1400 tr/min., EcoSilence Drive, klein LED-display, SpeedPerfect Wit

- Energielabel A: onze meest energiezuinige wasmachines.
- Sensoren sturen en beperken automatisch het waterverbruik.
- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.
- EcoSilence Drive™: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.

Energielabel A

Zuinig omspringen met energie? Dat doe je met een wasmachine met energielabel A. Het energielabel geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het toestel, samen met het vermogen en het geluidsniveau. De Bosch-wasmachines met energielabel A besparen energie én leveren uitstekende wasresultaten.

Active Water Plus bespaart water en energie.

Active Water Plus garandeert een stralend wasresultaat en een bijzonder efficiënt gebruik van water. De sensoren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

in de wasmachine detecteren namelijk automatisch de hoeveelheid wasgoed. Heb je maar één kledingstuk te wassen? Dan volstaat een minimale hoeveelheid water. Het resultaat blijft altijd hetzelfde: fris gewassen kledij. Maar met aanzienlijk minder water!

SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

Gegarandeerd stille en duurzame motor.

Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

Hygiene Plus-programma

Heradem met het Hygiene Plus-programma van Bosch. Dat omvat een extra spoelcyclus om bacteriën, pollen en huisstofmijten te neutraliseren. Zelfs bij 40°.

Wast efficiënt maar is voorzichtig voor je kledij.

Je favoriete of delicate kledingstukken kunnen na veelvuldig wassen beschadigd raken. Met de Vario Drum trommel gebeurt dit niet. De unieke trommelstructuur wast alle soorten kledij voorzichtig en efficiënt door het water gelijkmatig te verdelen, zonder je geliefde items uit te rekken, te kreuken of te beschadigen.

Eenvoudig te bedienen dankzij het heldere scherm en de touch knoppen.

Je bedient de wasmachine heel eenvoudig dankzij het grote led-display. Doordat het display bestaat uit touch knoppen, druk je eenvoudig op datgene wat je nodig hebt. En wil je de wasmachine later starten zodat hij klaar is als je thuis komt? Gebruik dan de uitgestelde start- en eindtijd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Extra spoelbeurt om sporen van wasmiddel te verwijderen.

Dit wasprogramma is speciaal op maat van donker wasgoed en jeansbroeken, met een extra spoelbeurt. Dat voorkomt zichtbare sporen of een witte waas van wasmiddel, die soms achterblijft op donkere kledij.

De fluisterstille wasmachine.

Het innovatieve AntiVibration design van de zijwanden is niet alleen een blikvanger, het systeem biedt ook extra stabiliteit en beperkt trillingen. Bovendien houdt de verbeterde isolatie geluid tegen. Daardoor zijn de Bosch wasmachines fluisterstil, zelfs tijdens het centrifugeren.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	7 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	40 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	72 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	47 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	2:55

Fysieke kenmerken

Breedte	59 cm
Diepte	58.8 cm
Gewicht	7.9 kg
Hoogte	84.8 cm
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✔
Aanduiding resttijd	✔
Eindsignaal programma	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Programma's

Wasprogramma's	Afpompen, Allergie / hygiëne, Fijne was/Delicaat/zijde, Gemengde was/mix, Katoen, Spoelen, Wol / handwas

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			