



MFQ22100 Handmixer CleverMixx 375 W Wit, donkergrijs Bosch

Merk: Bosch
Model: MFQ22100



€39,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Roestvrijstalen gardes en deeghaken: moeiteloos mixen, kloppen en kneden.
- Lichtgewicht: gemakkelijk te hanteren tijdens het mixen.
- Vier snelheden en een turbofunctie: variabele snelheid voor elk recept.
- Eenvoudig loskoppelen dankzij de 'eject'-knop.

Roestvrijstalen gereedschap voor elke taak.

Keukengereedschap van duurzame kwaliteit maakt mixen, kloppen en kneden extra makkelijk. De rvs gardes doen snel en efficiënt hun werk. Of het nu om slagroom of eiwit kloppen gaat, of om het mixen van cakebeslag of desserts. Met de stevige deeghaken bereid je al je lastige ingrediënten. Zo wordt bakken echt plezierig.

Het apparaat is zo licht mogelijk gemaakt, zodat er langere tijd mee gewerkt kan worden, zonder dat het apparaat te zwaar aan gaat voelen.

Pas eenvoudig de snelheid aan voor een perfect resultaat. Met de diverse snelheden zit er altijd een geschikte stand tussen. Ook is er de turbofunctie om direct over het maximale vermogen te beschikken. Zo kunt u altijd kiezen van langzaam roeren tot snel kloppen.

Verwijder de gekoppelde accessoires en reinig ze eenvoudig of verander (indien aanwezig) van accessoire met de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

'eject'-knop.

SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Aantal standen	4	Mixfunctie	✓
Type mixer	Handmixer		
Fysieke kenmerken		Stroom	
Kleur	Wit	Vermogen	375 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			