WAN2827BFG Bosch

4 242005 476466

Merk: Bosch
Model: WAN2827BFG

€839,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Iron Assist: tot 50% minder kreuken.
- Mini Load: voor één kledingstuk of een kleine hoeveelheid was
- Home Connect: huishoudelijke toestellen met slimme connectiviteit voor een eenvoudiger dagelijks leven.
- Easy Start: kies moeiteloos het beste wasprogramma met onze snelle startgids.
- Home Connect: bedien en monitor je wasmachine via je smartphone, waar je ook bent.

Minder kreuken en strijkwerk

Iron Assist van Bosch voegt natuurlijke stoom toe aan het programma. De functie stoomt kleding gedurende 20 minuten en vermindert kreuken tot 50. Resultaat: de was is merkbaar gladder én een stuk eenvoudiger om te strijken.

Voor een efficiënt gebruik van water en wasmiddel

De wasmand is nog niet helemaal vol, en toch heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Het Mini Load-programma is er speciaal voor een mini-hoeveelheid wasgoed, zonder al teveel water of wasmiddel te verspillen.

Slimme toestellen maken het leven makkelijker.

De toekomst staat aan je voordeur. Met de slimme technologie van Home Connect kun je je toestellen bedienen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

met je telefoon of tablet. Home Connect biedt ook ondersteuning voor HomeWizard. Zo kun je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is

Easy Start

Misschien kies je niet altijd het ideale wasprogramma, waardoor je was soms niet perfect proper is. Home Connect met -Easy Start functie neemt het giswerk weg en beveelt altijd het juiste programma aan, rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat. Het enige wat je hoeft te doen is de kleur, het type textiel en de mate van bevuiling van je was instellen in de Home Connect-app. Nu kan je eenvoudig het juiste programma kiezen en krijg je perfect propere kleren. Elke keer weer, was na was.

Houd je was altijd in de gaten, waar je ook bent.

De was doen is niet leuk, vooral niet als je haast hebt en moet wachten tot het klaar is. Bosch-wasmachines met de Home Connect-app geven je volledige controle over je wasgoed. Met je mobiele apparaatsmartphone of tablet kun je je machine op afstand makkelijk regelen en bedienen. Zo heb je onderweg toegang tot je wasmachine en kun je je huishouden doen zoals jij dat wilt, zelfs als je niet thuis bent.

Je wasmachine houdt je op de hoogte.

Wachten tot je was klaar is, kost tijd en kan stress veroorzaken, vooral als je een druk schema hebt. Met Home Connect bewaar je de rust en kun je productiever met je tijd omgaan. Het kan pushmeldingen van je wasmachine rechtstreeks naar je mobiele apparaatsmartphone of tablet sturen, zodat je makkelijk op de hoogte blijft van de huidige programmastatus en andere nuttige informatie. Multitasken binnen en buiten het huis is nu een beetje eenvoudiger geworden.

Services worden slimmer.

Het kan stresserend zijn als je huishoudelijke apparaten toestellen niet goed werken. Diagnoses op afstand kunnen je hierbij helpen*. Bel gewoon de Home Connect Hotline en maak een afspraak voor een diagnose op afstand. Het serviceteam kan je apparaat toestel dan op afstand screenen, het probleem lokaliseren en je het gepaste advies geven. Indien nodig kan een technicus bij jou thuis komen om het probleem op te lossen, met alle juiste onderdelen al in de hand. Slimme ondersteuning, slimme oplossingen.*Afhankelijk van lokale beschikbaarheid.

Je wasmachine doet wat je zegt.

Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa kan je je wasmachine nu ook met je stem bedienen. Controleer of de benodigde Home Connect-functie in de Alexa-app beschikbaar is in jouw land en taal. Activeer de functie om een verbinding te maken tussen Alexa en je wasmachine.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Energielabel A

Zuinig omspringen met energie? Dat doe je met een wasmachine met energielabel A. Het energielabel geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het toestel, samen met het vermogen en het geluidsniveau. De Bosch-wasmachines met energielabel A besparen energie én leveren uitstekende wasresultaten.

Onze wasmachine met de beste energiezuinigheid.

Onze meest energiezuinige wasmachines voor perfecte resultaten besparen zelfs 20% meer energie dan een toestel met energielabel A.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	49 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	72 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	50 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:48

Fysieke kenmerken

Breedte	59.8 cm
Diepte	59 cm
Gewicht	70.6 kg
Hoogte	84.5 cm
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✔
Aanduiding resttijd	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Opties

Voorwas	✔

Programma's

Wasprogramma's	Afpompen, Katoen, Outdoor / Sports, Spoelen, Wol / handwas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			