



HB572ABS3 Siemens

Merk: Siemens
Model: HB572ABS3



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Air fry – de gezondere manier om te snacken.
- activeClean® – Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- Led-touchControl: eenvoudig in gebruik, zonder draaiknoppen.
- cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatische warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.

Gezondere snacks binnen handbereik.

Zin in chips? Waarom maak je ze niet gewoon thuis? Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groenten op de Air fry & Grill tray, voeg een beetje olie toe en start het Air fry programma. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. Klaar om gezonder te snacken?

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Eenvoudige bediening van de oven.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met het overzichtelijke display zonder traditionele draaiknoppen maakt de led-touchControl het voor jou eenvoudig om je Siemens oven te bedienen. Alle ovenfuncties zie je terug op het display en verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle andere functies stel je in via touchknoppen. Daarnaast is het ook nog eens makkelijk schoon te maken.

cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl10 biedt tot 10 automatische programma's voor de bereiding van uw gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Uw oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor - zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	10
Verwarmingswijze	Grill		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik	0.69 kWh	Breedte	59.4 cm
		Diepte	54.8 cm
		Hoogte	59.5 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

per cyclus (hetelucht)

 Energieklasse **A+**

Kleur

Zwart

Nisbreedte (minimaal)

56 cm

Nisdiepte (minimaal)

55 cm

Nishoogte (minimaal)

58.5 cm

Onderhoud & Reiniging

 Reiniging van de oven **Hydrolyse, Pyrolyse**
Ovenkenmerken

 Bovenwarmte 

 Grill 

Maximale

275 °C

oventemperatuur

Minimale

30 °C

oventemperatuur

 Onderwarmte 

 Pizzastand 

 Warmhouden 
Veiligheid

 Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			