



HR578GFS7F Siemens

Merk: Siemens
Model: HR578GFS7F



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.
- Oven Assistant: Vind intuïtief het juiste programma.
- roastingSensor - Accurate, betrouwbare thermometer voor een perfect gebrad.
- Air fry: de gezondere manier om te snacken.
- Knapperige korsten en sappig gebrad - addedSteam.

Geniet van volledige controle over je oven.

Verbind je oven met je Home Connect-account (www.home-connect.com) om deze overal te kunnen bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs met spraakbesturing via Amazon Alexa. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt meldingen wanneer het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.

Eenvoudig de ideale instelling voor jouw gerecht.

Twijfel je soms welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel eenvoudigweg je oven via je Home Connect app of via Amazon Alexa Voice Control-apparaat welk gerecht je wilt bereiden.. De Oven Assistant stelt vervolgens

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar jouw selectie - een handige shortcut die je tijd bespaart. Om gebruik te maken van de Oven Assistant, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

Zonder moeite uitzonderlijk braden.

Met de roastingSensor hoeft u niet langer uw braadstuk in de oven te controleren. Deze geavanceerde thermometer controleert nauwkeurig en betrouwbaar de interne temperatuur van uw braadstuk en andere etenswaren. U krijgt een melding zodra de juiste kerntemperatuur is bereikt.

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl 30 biedt tot 30 automatische programma's voor de bereiding van je gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Je oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Veilig en comfortabel in- en uitschuiven van bakplaten en roosters dankzij het telescopisch uittreksysteem op 1 niveau.

Met het telescopisch uittreksysteem kunnen bakplaten en roosters makkelijk in- en uit de oven worden geschoven - dankzij de rails worden ze in een kantelveilige positie gehouden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

softMove: zacht openen en sluiten van de oven deur.

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de oven deur zacht opent en sluit.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	30
Verwarmingswijze	Grill		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh	Breedte	59.4 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54.8 cm
		Hoogte	59.5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	58.5 cm
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Bovenwarmte	✓	Kinderbeveiliging	✓
Grill	✓		
Maximale oventemperatuur	275 °C		
Minimale oventemperatuur	30 °C		
Onderwarmte	✓		
Pizzastand	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			