HBA571BB3 Bosch

4 242005 464616

Merk: Bosch
Model: HBA571BB3

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Automatisch koken is kinderspel.
Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

Eenvoudig te bedienen.
Led-touch control in Bosch ovens biedt een duidelijk overzicht van alle ovenfuncties, die worden gepresenteerd in het gebruiksvriendelijke display. Verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle extra functies worden ingesteld via aanraakknoppen. Zo behoren knoppen tot het verleden - alles is eenvoudig schoon te maken.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.
Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Laat uw oven de reiniging doen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	10
Bediening	Full touch

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Garantie

Garantie	2 Jaar

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	5
Grill	✔
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale	30 °C

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -

oventemperatuur
Snel voorverwarmen ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			