HB378G6S3 Siemens

4 242003 955994

Merk: Siemens
Model: HB378G6S3

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met de roastingSensor hoeft u niet langer uw braadstuk in de oven te controleren. Deze geavanceerde thermometer controleert nauwkeurig en betrouwbaar de interne temperatuur van uw braadstuk en andere etenswaren. U krijgt een melding zodra de juiste kerntemperatuur is bereikt.

Hang uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder simpelweg losse voedselresten en laat de oven de rest doen. Met een druk op de knop wordt vuil van het bakken, braden en grillen bij hoge temperatuur tot as verbrand. Gebruik een vochtige doek om resterende as en eventuele andere resten weg te vegen en de oven is weer schoon.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl 30 biedt tot 30 automatische programma's voor de bereiding van je gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Je oven doet de rest.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Perfect voor tussentijdse reiniging: dankzij humidClean is het reinigen van uw oven nu eenvoudiger dan ooit. Het volstaat om 400 ml water te mengen met een druppel afwasmiddel en de oplossing in het midden van de vloer van het volledig gekoelde kookcompartiment te gieten.. Zet je oven op vloerwarmte op 80°C en laat de oplossing 4 minuten verdampen. Nadat de oven is afgekoeld, kun je vuil eenvoudig verwijderen met een absorberende spons of zachte borstel.

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	30
Bediening	Knoppen

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	inox
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	9
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✔
Langzaam Garen	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Pizzastand	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			