Slow Cooker SC 2395 Fritel

5 410585 421148

Merk: Fritel
Model: 142114

€89,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, stel de Delay Start-knop in en zet hem aan. Vier tot acht uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!

SPECIFICATIE

Bediening

Regelbare temperatuur	✔

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Inhoud	5.5 Liter
Kleur	Zwart

Onderhoud & Reiniging

Uitneembare binnenpan	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met deksel	✔	Vaatwasbestendige onderdelen	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			