HB572AES4 iQ300 Inbouwoven 60 x 60 cm Inox Siemens

Merk: Siemens
Model: HB572AES4

4 242003 985731

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gezondere snacks binnen handbereik.
Zin in chips? Waarom maak je ze niet gewoon thuis? Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groenten op de Air fry & Grill tray, voeg een beetje olie toe en start het Air fry programma. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. Klaar om gezonder te snacken?

Minder moeite met het schoonmaken van je oven.
Hang je schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt jouw oven zichzelf. Verwijder simpelweg losse voedselresten en laat de oven de rest doen. Met een druk op de knop wordt vuil van het bakken, braden en grillen bij hoge temperatuur tot as verbrand. Gebruik een vochtige doek om resterende as en eventuele andere resten weg te vegen en de oven is weer schoon.

Eenvoudige bediening van de oven.
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met het overzichtelijke display zonder traditionele draaiknoppen maakt de led-touchControl het voor jou eenvoudig om je Siemens oven te bedienen. Alle ovenfuncties zie je terug op het display en verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle andere functies stel je in via touchknoppen. Daarnaast is het ook nog eens makkelijk schoon te maken.

cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl10 biedt tot 10 automatische programma's voor de bereiding van uw gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Uw oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.
Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Veilig en comfortabel in- en uitschuiven van bakplaten en roosters dankzij het telescopisch uittreksysteem op 1 niveau.
Met het telescopisch uittreksysteem kunnen bakplaten en roosters makkelijk in- en uit de oven worden geschoven - dankzij de rails worden ze in een kantelveilige positie gehouden.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor – zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	10

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	inox
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	7
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✔
Grill	✔
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Pizzastand	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			