HB578GFS7 Siemens

4 242003 956328

Merk: Siemens
Model: HB578GFS7

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van volledige controle over je oven.
Verbind je oven met je Home Connect-account (www.home-connect.com) om deze overal te kunnen bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs met spraakbesturing via Amazon Alexa. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt meldingen wanneer het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.

Eenvoudig de ideale instelling voor jouw gerecht.
Weet je niet altijd zeker welk programma bij welk gerecht past? Zeg het gewoon tegen de Cooking Assistant via de Siemens Home Appliances-app welk gerecht je wilt bereiden.
2Voetnoot 2: Sommige van de weergegeven functies kunnen alleen worden geopend als het toestel verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account via internet. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Voor meer informatie over Home Connect, bezoek www.home-connect.com.
. Die stelt dan de geschikte instellingen of programma’s voor en stuurt ze rechtstreeks naar je oven – een handige snelkoppeling die je echt tijd bespaart. Om van de Cooking Assistant te genieten, hoef je enkel je oven te verbinden met je geregistreerde Home Connect-account.

Zonder moeite uitzonderlijk braden.
Met de roastingSensor hoeft u niet langer uw braadstuk in de oven te controleren. Deze geavanceerde

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

thermometer controleert nauwkeurig en betrouwbaar de interne temperatuur van uw braadstuk en andere etenswaren. U krijgt een melding zodra de juiste kerntemperatuur is bereikt.

Minder moeite met het schoonmaken van je oven.
Hang je schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt jouw oven zichzelf. Verwijder simpelweg losse voedselresten en laat de oven de rest doen. Met een druk op de knop wordt vuil van het bakken, braden en grillen bij hoge temperatuur tot as verbrand. Gebruik een vochtige doek om resterende as en eventuele andere resten weg te vegen en de oven is weer schoon.

Automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl 30 biedt tot 30 automatische programma's voor de bereiding van je gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Je oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.
Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Veilig en comfortabel in- en uitschuiven van bakplaten en roosters dankzij het telescopisch uittreksysteem op 1 niveau.

Met het telescopisch uittreksysteem kunnen bakplaten en roosters makkelijk in- en uit de oven worden geschoven - dankzij de rails worden ze in een kantelveilige positie gehouden.

softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.
Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop.
De lightControl bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

Versnel de bereidingstijden
De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✔
Zachte sluiting	✔

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	8
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✔
Grill	✔
Langzaam Garen	✔
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Pizzastand	✔
Snel voorverwarmen	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			