

XDR-S41D Zwart Sony

4 548736 053922

Merk: Sony
Model: XDRS41DB

€84,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Luister overal naar al uw favoriete stations met deze draagbare DAB digitale radio. Stel een voorkeuzeknop in voor radiostations om ze direct te vinden, en stel het dubbele alarm in om de radio automatisch in of uit te schakelen wanneer u wakker wordt of gaat slapen.

Directe voorkeuzezenders

Schakel eenvoudig tussen uw favoriete stations met de vijf directe voorkeuzeknoppen per stuk voor DAB en FM.

Lcd-scherm

Lees informatie over het station en het programma af op het 5-regelig lcd-scherm.

Wake-up Timer en Sleep Timer

Stel uw radio in om automatisch in of uit te schakelen op de momenten die het best passen bij uw dagelijkse routine.

Batterij of netvoeding

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Luister draadloos met vier AA-batterijen of sluit de meegeleverde netadapter aan.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Hoofdtelefoonaansluiting	✔
USB-aansluiting	✖

Afspeelmogelijkheden

Apple docking	✖
Cassettedeck	✖
Radio-ontvangst	DAB, FM

Algemeen

Type radio	Draagbare radio

Audio

Aantal voorkeuzezenders	10
Uitgangsvermogen (totaal)	0,65 W

Batterij

Oplaadbaar	✖

Bediening

Afstandsbediening	✖

Connectiviteit

Bluetooth	✖
Wi-Fi	✖

Functies

Geïntegreerde klok	✔
Wekfunctie	✖

Fysieke kenmerken

Breedte	18 cm
Diepte	3.6 cm
Hoogte	9.2 cm
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Waterbestendig	✖

Scherm

Display	✔

Stroom

Opladen via hendel	✖
Type stroomvoorziening	Batterij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Veiligheid

Noodlamp/licht	✖

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			