# CM724G1B3 Siemens

4 242003 961094

Merk: Siemens
Model: CM724G1B3

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Voor gebruiksvriendelijke aanraakbediening.
Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur en aanraaknavigatie maakt het TFT-Touchdisplay de bediening van je oven eenvoudig en snel. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je het maximale uit je oven te halen.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.
Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeinstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.
Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Overheerlijk koken in minder tijd.
Win meer tijd om je creatief uit te leven in de keuken. De slimme varioSpeed-functie combineert verwarmings- en microgolfovenfuncties om de bereidingstijd met tot 50% in te korten. En dat alles zonder in te boeten op kwaliteit of smaak. Overheerlijk koken in een handomdraai.

Geniet van volledige controle over je oven.
Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Perfecte bakresultaten op één niveau.
Wil je niet steeds van niveau veranderen in je oven voor verschillende gerechten, maar toch elke keer weer een goede garing bereiken? Met 2D heteLucht wordt de warmte in de oven gelijkmatig verdeeld. Zo bak, braad en grill je al je lievelingsgerechten perfect gaar, allemaal op hetzelfde niveau.

Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.
Perfect voor een korte poetsbeurt tussendoor: met humidClean Plus is je oven reinigen simpeler dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Giet die spoeloplossing in het midden van de volledig afgekoelde bodem van de oven. Zet het reinigingsprogramma humidClean Plus aan en laat je oven de rest doen. Zodra het programma is afgelopen, kan je het vuil dat werd losgeweekt door de stoom eenvoudig weghalen met een vaatdoek of zachte borstel.

Bereik de vereiste baktemperatuur eerder - Snel voorverwarmen.
De optionele functie "Snel voorverwarmen" brengt je oven pijlsnel op temperatuur zonder meer energie te verbruiken. De wachttijd tot je oven klaar is wordt tot een minimum beperkt.

Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.
Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.
Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Inhoud ovenruimte | 45 Liter |
| Verwarmingswijze | Grill |

### Bediening

| | |
|---|---|
| Bediening | TFT-touch display |
| Bediening op afstand | ✔ |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 3600 W |
| Breedte | 59.4 cm |
| Diepte | 54.8 cm |
| Hoogte | 45.5 cm |
| Kleur | Zwart |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 45 cm |

### Gebruiksgemak

| | |
|---|---|
| Koppeling met app | ✔ |

### Microgolfkenmerken

| | |
|---|---|
| Vermogen microgolf | 900 W |

### Onderhoud & Reiniging

| | |
|---|---|
| Reiniging van de oven | Hydrolyse |

### Ovenkenmerken

| | |
|---|---|
| Aantal verwarmingswijzen | 5 |
| Boven- en onderwarmte (conventioneel) | ✔ |
| Grill | ✔ |
| Maximale oventemperatuur | 230 °C |
| Minimale oventemperatuur | 30 °C |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Kinderbeveiliging | ✔ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Snel voorverwarmen ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |