HB776GMB1F Siemens

4 242003 961131

Merk: Siemens
Model: HB776GMB1F

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

HC - iQ700OvenMultifunctie60 cm, 13 verw.wijzen, activeClean, TFT-Touchdisplay Plus, roastingSensor Plus, varioClip rail, softMoveZwart

- TFT-Touchdisplay Plus – Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- activeClean® - Het automatische zelfreinigingssysteem voor ovens.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeinstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Maak je oven moeiteloos schoon.

Hang je schoonmaakhandschoenen voor goed aan de haak. Dankzij de activeClean®-functie reinigt je oven nu zichzelf. Verwijder enkel de loszittende etensresten en je oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle resten van het bakken, braden en grillen verbrand op hoge temperatuur. Veeg de assen weg met een vochtige doek en klaar.

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Stuur zelf het braadproces van start tot einde.

Ben je bezorgd dat je braadstuk in de oven niet perfect gaar is? Of je nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de roastingSensor Plus meet de temperatuur op drie verschillende punten voor een hoge nauwkeurigheid. Dit garandeert perfecte resultaten en laat je het kookproces in de gaten houden. De Home Connect-app houdt je ook op de hoogte van de geschatte kooktijd voor een perfect mals en knapperig gebraad. Elke keer weer. Om te profiteren van deze functie verbind je simpelweg je oven met de Home Connect-app.

Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en

geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

Flexibel koken op ieder niveau.

Om te genieten van een perfect gerecht is het belangrijk dat het gerecht op het juiste niveau in de oven staat. Dankzij een snel en eenvoudig montagesysteem kun je de telescopische varioClips Plus-rails op elke hoogte in je oven bevestigen, zelfs op grill-niveau. Bovendien kun je met het volledig uittrekbare railsysteem je gerechten veilig en gemakkelijk in en uit je oven schuiven.

Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.

Perfect voor een korte poetsbeurt tussendoor: met humidClean Plus is je oven reinigen simpeler dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Giet die spoeloplossing in het midden van de volledig afgekoelde bodem van de oven. Zet het reinigingsprogramma humidClean Plus aan en laat je oven de rest doen. Zodra het programma is afgelopen, kan je het vuil dat werd losgeweekt door de stoom eenvoudig weghalen met een vaatdoek of zachte borstel.

Versnel de bereidingstijden

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.87 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W

Ovenkenmerken

Boven- en	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

onderwarmte (conventioneel)	
Bovenwarmte	✔
Grill	✔
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Pizzastand	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -