PVS61AHC1E Serie 6 Inductiekookplaat 60 cm Matzwart, Opbouw zonder kader Bosch

4 242005 585748

Merk: Bosch
Model: PVS61AHC1E

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat Serie 6 Inductie 60 cm, CombiInductie, 4 zones, 1 CombiZone, DirectSelect met 17 vermogensstanden, PerfectFry Plus, Matt Design, Power Boost alle zones, 2 timers (alternative), Home Connect - Hood Control, randloos, 6.900 W

Matt Design: 5x minder zichtbare krassen dankzij de matzwarte carbonafwerking.

Ontdek onze Matt Design kookplaten, waarin design en functionaliteit samenkomen. De matzwarte carbonafwerking versterkt de uitstraling van je keuken. Met 5x minder zichtbare krassenVoetnoot 3: Vergelijking van Schott CERAN® matte lijn en standaard keramisch glas uitgevoerd als een interne lab-test. Deze vergelijking heeft betrekking op de zichtbaarheid van krassen. Vergelijking is uitgevoerd door individuele personen, resultaat is gerelateerd aan lichtbron, perspectief, wisselvalligheid en verdraagzaamheid ten opzichte van de gebruikte spons.3 en een minimale zichtbaarheid van vingerafdrukken en strepen — vergeleken met standaard glas-keramische oppervlakken — behouden onze kookplaten hun smetteloze uitstraling. Zo zijn ze een opvallend middelpunt in je keuken.

DirectSelect: selecteer snel en eenvoudig de gewenste kookzone, instelling en extra functies.

Raak je soms het overzicht kwijt over je kookplaat? Dankzij het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel en de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

handige lightline van DirectSelect selecteer je de kookzones en instellingen die je nodig hebt snel en eenvoudig.

CombiZone: combineer twee inductiekookzones om groot kookgerei te verwarmen.

Wil je koken met een extra grote pan of een braadslede op je inductiekookplaat zetten? Gebruik dan CombiZone om twee van de ronde kookzones samen te voegen. Zo krijg je meer ruimte en flexibiliteit om je grote kookgerei te verwarmen.

PerfectFry Plus: nooit meer aangebrand eten.

De juiste temperatuur is cruciaal tijdens het koken. Als deze te hoog staat, zal zelfs de beste steak te snel bakken of zelfs aanbranden. Met PerfectFry Plus is dat verleden tijd. De PerfectFry Plus-sensor geeft de temperatuur van de pan weer en monitort hem voortdurend om een aangebrande maaltijd te voorkomen. En dat geldt voor heel wat gerechten: je kunt kiezen uit 11 vooraf ingestelde temperaturen tussen 70 en 220 °C. Voor perfecte resultaten, telkens weer.

Smart Hood Automatic: de dampkap die zich automatisch aanpast aan je bijpassende kookplaat.

Focus je voortaan volop op je kookkunsten: je dampkap wordt geheel automatisch geregeld door de bijhorende kookplaat en een verbonden Home Connect-account. Dat gebeurt dankzij een slim algoritme dat de zuigkracht aanpast aan de instellingen van je kookplaat. Geen geurtjes of rook meer in je keuken en gedaan met vette vingerafdrukken op je dampkap. Koken was nog nooit zo simpel.

Favorietentoets: personaliseer je kookplaat met Home Connect.

Hou je ervan om elke dag perfect zachtgekookte eitjes te eten? Verfijn je dagelijkse routine dankzij de persoonlijke instellingen op je kookplaat. Met de Favorietentoets kan je je favoriete combinaties van instellingen, zoals het vermogen en de timer, opslaan. Je kan er zelfs de lampen van je bijbehorende dampkap mee bedienen. Verbind je dampkap met je Home Connect-account en begin elke dag in alle comfort.

Home Connect: perfecte resultaten met Home Connect toestellen van Bosch

Indien je huishoudtoestellen niet werken kan je de Home Connect Hotline bellen en een afspraak maken voor een diagnose op afstand van je geconnecteerde toestel. Met jouw toestemming kan de klantenservice dan op afstand je toestel screenen, het probleem lokaliseren en je het advies geven dat je nodig hebt. Als het probleem niet op deze manier kan worden opgelost, kan een technicus bij je thuis komen om alle problemen op te lossen, met alle benodigde onderdelen al bij de hand.

PerfectFry plus Assistent: vind en kies meteen de juiste temperatuur in je receptenapp.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Koken wordt eenvoudiger en leuker met de Bosch Better Food-appVoetnoot 2: Sommige van de weergegeven functies kunnen alleen worden geopend als het toestel verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account via internet. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Voor meer informatie over Home Connect, bezoek www.home-connect.com.2. Volg stap voor stap recepten en stuur kookzone-instellingen rechtstreeks vanuit de app naar je verbonden Bosch kookplaat. Je hoeft niets meer handmatig aan te passen, de app stuurt de precieze temperatuur voor de PerfectFry Plus-braadsensor door, bijvoorbeeld voor het bakken van vis op 180 °C. Deze slimme functie brengt gemak en comfort, zodat je je kunt concentreren op het stressvrij bereiden van heerlijke maaltijden.

PowerBoost: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Wanneer je snelle en makkelijke maaltijden nog rapper op tafel wilt hebben, kan PowerBoost je helpen. Deze praktische functie voegt extra vermogen toe voor ultrasnelle verwarming. Gebruik het op je inductiekookplaat om grote hoeveelheden water te koken en verwarm bijna 35% sneller in vergelijking met het hoogste vermogen.

Pauze-functie: Pauzeer je kookavontuur.

Ben je weleens afgeleid tijdens het koken? Geen probleem: vanaf nu kan je makkelijk even pauzeren door alle knoppen op je kookplaat te blokkeren. Handig als er iemand aanbelt, je telefoon krijgt of je even de keuken wilt opruimen. Na maximaal 10 minuten ga je gewoon verder met koken.

Inductietechnologie: bespaart gemiddeld 20% energie in vergelijking met stralingstechnologie.Voetnoot 4: Gebaseerd op een voorbereidende studie naar maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering voor huishoudelijke kooktoestellen – Bureau voor publicaties van de EU (europa.eu).4

Inductiekookplaten genereren alleen warmte waar dat nodig is: in de bodem van de pan. Wat betekent dit voor u? Meer veiligheid en meer gebruiksgemak. Door de lagere temperatuur lopen zowel grote als kleine handen geen risico op brandwonden. Bovendien bespaart een inductiekookplaat gemiddeld 20% energie in vergelijking met een keramische kookplaatVoetnoot 4: Gebaseerd op een voorbereidende studie naar maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering voor huishoudelijke kooktoestellen – Bureau voor publicaties van de EU (europa.eu).4, terwijl je bijvoorbeeld twee liter water twee keer zo snel aan de kook brengt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Functies

Pauze	✔
Timerfunctie	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	6900 W
Breedte	59.2 cm
Diepte	52.2 cm
Hoogte	5.1 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	5.1 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			