



Steeipan in RVS Signature met Deksel 16cm 1,9l Le Creuset

Merk: Le Creuset
Model: 9660091600000



€209,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Onze glanzende sauspan van RVS is een superster voor elke dag. Dankzij de speciale constructie met 3 lagen verspreidt de warmte zich snel en gelijkmatig zodat u heerlijke gerechten vol met smaak kunt bereiden. Dankzij de precieze rand is uitschenken eenvoudig en de lasergeëtste markeringen aan de binnenkant van de pan helpen u om tijdens het koken alles af te meten.

- Een modern icoon: Met het kenmerkende ontwerp met drie ringen past dit product bij onze karakteristieke gietijzeren pannen, waardoor hij perfect in uw huidige Le Creuset-collectie past.
- De handige inhoudsmarkeringen zijn ontworpen om uw kookervaring te vergemakkelijken en nog aangener te maken.
- Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.
- Kies uw kookplaat: Ons Signature roestvrijstalen kookgerei is geschikt voor alle kookplaten en conventionele

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

ovens en kan gebruikt worden bij temperaturen tot 260°C. Niet geschikt voor magnetrons.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Geschikt voor warmtebronnen	Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven , Vitrokeramisch	Diameter	16 cm
Inhoud	1.9 Liter	Hoogte	13.7 cm
		Kleur	Zilver
		Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
		Materiaal handvat	Roestvrij staal (RVS)
		Met deksel	✓
Onderhoud & Reiniging			
Vaatwasbestendig	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			