



LS 5560 Braun

Merk: Braun
Model: LS 5560



€69,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Silk-épil Lady Shavers - scheren extra dicht op de huid, voor een glad en stralend resultaat. De gladde, ronde scheerkop is speciaal ontworpen voor de contouren van het vrouwenlichaam. Door de combinatie van een zwevend scheerblad en een lang-haar trimsysteem wordt er extra dicht op de huid geschoren, resultaat gegarandeerd. U kunt uw benen en zelfs de gevoelige zones zoals de oksels en de bikinilijn snel en gemakkelijk scheren. Terwijl u scheert zorgt het scrub opzetstuk ervoor dat de huid herleeft, voor een gladde en glanzende huid. Het zwevende folie en de trimmer zorgen voor een perfecte scheerbeurt. Afgerond hoofd past zich moeiteloos aan de contouren van het lichaam. Afgeronde toppen van de trimmer glijden zachtjes over de huid. Het Easyglide kussentje beperkt huidirritatie. Vorm zacht en nauwkeurig de bikinilijn dankzij twee OptiTrim hulpstukken (4mm, 8mm). Daarnaast bevat deze Ladyshave een schoonmaakborsteltje, 2 OptiShave opzetstukken en een beschermtasje voor het apparaat. Volledig afwasbaar - Voor gemakkelijke reiniging onder stromend water.

SPECIFICATIE

Accessoires

Aantal opzetstukken	4
Opbergetui	✓
Reinigingsborstel	✓

Algemeen

Scheerkop	✓
Te gebruiken onder de douche	✗

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOCKE		WAARDAMME	KNOCKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

meegeleverd

Gebruiksgemak

Waterbestendig 
Onderhoud & Reiniging

Volledig afspoelbaar 
Stroom

Aantal batterijen meegeleverd 1

Autonomie batterij (in minuten) 40 min

Batterij meegeleverd 

Snoerloos 

Universeel voltage 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			