



ACK-DC50 AC-Adapter Canon

Merk: Canon
Model: 3157B003



€79,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Voorkom het vervangen van accu's door de camera op te laden wanneer deze is aangesloten op een computer of een stopcontact. Het DC-koppelstuk past in het accuvak van je compatibele camera, zodat je deze op de AC-adapter kunt aansluiten bij langdurig gebruik.

Voordelen

- Ideaal voor langere perioden van fotograferen, wetenschappelijke toepassingen en time-lapse fotografie
- Vervangt de accu van je camera voor directe aansluiting op het lichtnet
- Bestaat uit een DC-koppelstuk en een netstroomadapter in één handige kit
- Alleen voor compatibele camera's, controleer of je camera wel compatibel is

Compatibiliteit

- PowerShot G12

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Merkcompatibiliteit	Canon	Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			