



## PIF672FB1E Bosch

Merk: Bosch  
Model: PIF672FB1E



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

### Gemakkelijk te begrijpen, nog gemakkelijker te gebruiken

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt – direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

### Breng uw kookkunsten op een totaal nieuw niveau

Extra toegevoegd vermogen: de verbeterde PowerBoost functie in onze inductiefornuizen voegt nog meer vermogen toe om het kookproces te versnellen. U kunt nu bijvoorbeeld 2 liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op conventionele keramische fornuizen.

### Snellere bereiding, lager energieverbruik. Dat is inductie.

Inductiekookplaten genereren alleen hitte waar dat nodig is – aan de onderzijde van de pan. Wat dit voor u betekent? Meer veiligheid en meer gemak. Door de lagere temperatuur kunnen zowel grote als kleine handen zich niet branden. Bovendien brengt inductie twee liter water twee keer sneller aan de kook dan een keramische plaat,

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

zodat u veel energie kunt besparen.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	Zonder decor
		Breedte	60 cm
		Nisbreedte (minimaal)	60.6 cm
		Nisdiepte (minimaal)	52.7 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	✓
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			