



EX601LXC1E Siemens

Merk: Siemens
Model: EX601LXC1E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

Een kookzone, duizend mogelijkheden: flexInduction

Potten en pannen verschillen net zoveel van elkaar als het eten dat u erin bereidt, maar met flexInduction kunt u uw kookplaat er flexibel op aanpassen. Er zijn niet alleen twee traditionele kookzones, maar ook twee rechthoekige inductiekookzones die gecombineerd kunnen worden tot een enkele grote zone. U kunt uw kookgerei overal binnen dit gebied plaatsen.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Kookwekker

Gemakkelijker koken dankzij de kookwekkerfunctie.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Extreem hittebestendig en gemakkelijk schoon te maken

het moderne glazen keramische oppervlak.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Slider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	Vlakbouw
		Breedte	60 cm
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	6
		Booster-functies	✓
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	✓		
Overkookbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			