



HB876G8B6 Siemens

Merk: Siemens
Model: HB876G8B6



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verkort de kooktijd dankzij snelle verwarming en activeClean®. En controleer je oven van overal met HomeConnect.

Nooit meer uw oven schoonmaken: het activeClean zelfreinigende systeem

Met een druk op de knop verandert u de resten van bakken, braden en grillen bij hoge temperaturen in as - neem de asresten eenvoudig af met een doek.

Sneller op de gewenste temperatuur: snel voorverwarmen

Door de optionele 'snel voorverwarmen'-functie is de oven buitengewoon snel warm, zonder extra energieverbruik. Het duurt bijvoorbeeld slechts ca. 5 minuten om de oven voor te verwarmen tot 175 °C (met 3D hotAir verwarming).

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	1
Ovenhoogte	60 cm	Bediening op afstand	✓
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Multifunctie Warme lucht		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.9 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.74 kWh	Breedte	59.4 cm
Energieklasse	A	Hoogte	59.5 cm
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	59.5 cm
Onderhoud & Reiniging		Ovenkenmerken	
Reiniging van de oven	Pyrolyse	Aantal verwarmingswijzen	13
		Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
		Bovenwarmte	✓
		Grill	✓
		Onderwarmte	✓
		Ontdooifunctie	✓
		Pizzastand	✓
		Snel voorverwarmen	✓
		Warmhouden	✓
Uitrusting		Veiligheid	
Kerntemperatuursensor	✓	Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			