



## IKE84475FB AEG

Merk: AEG  
Model: IKE84475FB

7 3 3 2 5 4 3 5 9 2 1 8 0



7 332543 592180 &gt;



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra grote potten en pannen.

**Op maat voor een voortreffelijke smaak**

Behaal fantastische resultaten met de AEG-inductiekookplaat, door te koken op een drievoudige XL-zone. Of u nu klein of groot kookgerei gebruikt, deze gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming, die overeenstemt met de grootte van de pot of pan die wordt gebruikt. Telkens weer verkrijgt men een uitzonderlijk resultaat .

**Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur**

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

**Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes**

Het unieke Hob2Hood-verbindingsstelsel van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-dampkappen, schakelt automatisch in en reguleert de ventilator en verlichting op basis van uw behoeften.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Het aanpasbare oppervlak voor elke pan

De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones waarvan de grootte automatisch aangepast wordt. Dat betekent dat elke zone de grootte en vormen van de pannen die u gebruikt detecteert, hoe groot of klein ook en onmiddellijk de gepaste warmte exact naar de bodems ervan stuurt. Dus u hebt de volledige controle en de kookplaat reageert net zoals vereist is.

## Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak en krasbestendig. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Type kookplaat	Inductie	Timerfunctie	✓
		Warmhoudfunctie	✗
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	7350 W	Aanduiding restwarmte	✓
Afwerking rand	Facet		
Breedte	78 cm		
Diepte	52 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	75 cm		
Nisdiepte (minimaal)	49 cm		
Nishoogte (minimaal)	4.4 cm		
Kookplaatkenmerken		Veiligheid	
Aantal kookzones	4	Automatische uitschakeling	✓
Booster-functies	✓	Kinderbeveiliging	✓
Met zone koppeling	✓		
Variabele kookzones	✗		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			