



## HK634060XB AEG

Merk: AEG  
Model: HK634060XB



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De helder gestructureerde elektronische TouchControl-bediening van deze kookplaat reageert snel en nauwkeurig, waardoor u volledige en precieze controle over uw kookzones heeft.

**Maximaliseer uw kookopties**

Deze kookplaat heeft zowel een uitbreidbare zone als een ovale, multifunctionele zone zodat u een grotere keuze heeft uit de verschillende pannen die u kunt gebruiken.

**Optimaal tijdgebruik door een efficiënt energieverbruik**

Maak optimaal gebruik van uw tijd met de AutoMax-functie van deze kookplaat. Deze functie verwarmt de kookplaat extra snel zodat u meteen kunt beginnen met koken.

**Hou de complete controle over de bereidingstijd**

De tot 99 minuten instelbare timer herinnert u aan de bereidingstijd en fungeert ook als kookwekker als u de kookplaat niet gebruikt.

**Maximale controle tijdens het bereidingsproces**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De Stop&Go-functie van de kookplaat biedt u nog meer controle tijdens het koken. Als u deze functie activeert, schakelen de instellingen over op 'warmhouden' tot wanneer u klaar bent.

### Een kookplaat die niet per ongeluk kan worden ingeschakeld

Het kinderslot zorgt ervoor dat de kookplaat niet per ongeluk, of met opzet, kan worden aangezet.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7000 W
Warmhoudfunctie	✓	Afwerking rand	RVS
		Breedte	57.6 cm
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	✗
		Met zone koppeling	✗
		Variabele kookzones	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			