

Chef XL KVL4120S Kenwood

5 011423 194486

Merk: Kenwood
Model: KVL4120S

€499,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet nog meer van koken en bakken met de nieuwe Kenwood Chef XL. Zet de meest fantastische gerechten op tafel met de betrouwbare Keukenrobot Chef XL KVL4120S van Kenwood. De Kenwood Chef doet het zware werk voor u zodat u met gemak de meest uiteenlopende gerechten maakt.

Extra hulpstukken
Ontdek de vele mogelijkheden van de Kenwood Keukenrobot Chef KVL4120S. Maak beslag voor lekkere koekjes met de K-Klopper, klop met de garde het dikste crème of kneed deeg heel gemakkelijk met de deeghaak en maak uw eigen pizza. Met de drie bijgeleverde hulpstukken draait u nergens de hand meer voor om!

Voor de meest uiteenlopende gerechten
Van huisgemaakte salsa, frisse smoothies, gezonde soepen tot pasta- en vleesgerechten, alles is mogelijk met de Kenwood Chef XL, dankzij de vele (>20) beschikbare optionele accessoires. Laat uw fantasie de vrije loop en bouw uw keukenmachine uit tot uw top Chef in de keuken!

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Accessoires

Aantal mengkommen	3
Blender meegeleverd	✔
Deeghaak/kneedmes meegeleverd	✔
Klopper/Garde meegeleverd	✔

Algemeen

Type keukenrobot	Keukenrobot

Ergonomie

Kantelbaar	✔

Functies

Kookfunctie	✖

Fysieke kenmerken

Breedte	38.5 cm
Diepte	28 cm
Hoogte	34.5 cm
Inhoud kom	6.7 Liter
Kleur	Grijs
Materiaal	ROESTVRIJ STAAL

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendige onderdelen	✔

Stroom

Vermogen	1200 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			